

# mze

**MZ ELECTRONIC**



## **Istruzioni per l'uso**

*Instructions for use*

*Instructions d'utilisation*

*Gebrauchsanweisung*

*Instrucciones de uso*

**RADIO CONTAMETRI**

*RADIO CHAIN COUNTER*

*RADIO COMPTEUR MÉTRIQUE*


*RADIO METERZÄHLER*

*RADIO CUENTAMETROS*




# **WHC040**


Rev. 04-2021




**Fig. 1A**




**Fig. 1B**



**Fig. 2A**



**Fig. 2B**



**Fig. 2C**

## Descrizione

Il contametri **WHC040** permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo indipendente.

## Dati tecnici

<b>Trasmittitore</b>	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente	min. 5 mA – max 60 mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Display grafico	128 x 128 pixel
Misura massima raggiungibile	999 metri – 999 piedi
Dimensioni (mm)	170 x 80 x 50
Peso (g)	450
Frequenza di funzionamento	868MHz
<b>Ricevitore</b>	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente a vuoto	max 50 mA
Grado di protezione	IP66
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensioni (mm)	150 x 110 x 75
Peso (g)	350
Frequenza di funzionamento	868MHz



**Attenzione**

**ALIMENTARE ESCLUSIVAMENTE IN CORRENTE CONTINUA.**

## Note generali

Il contametri **WHC040** deve essere utilizzato per gli scopi descritti in questo manuale – azionamento e visualizzazione dei metri/piedi di catena svolti da un salpa ancora o azionamento di un tonnellaggio. Qualunque altro utilizzo è da ritenersi un uso improprio.

**La manomissione dello strumento provoca il decadimento immediato della garanzia.**

## Componenti

**La confezione contiene:**

- radio-contametri con batteria ricaricabile agli ioni di litio;
- kit di fissaggio radio-contametri (1 staffa con 2 viti);
- base di ricarica per la carica della batteria agli ioni di litio;
- unità di potenza rice-trasmittente;
- istruzioni per l'uso.

## Installazione

**Su alcuni modelli di salpa ancora il sensore ed il magnete sono stati già installati (predisposizione contametri) non è quindi necessario eseguire le operazioni indicate di seguito.**

### Installazione del magnete sul salpa ancora

Il foro da praticare su un dente del barbotin - del diametro di 6,5 mm (~1/4") e della profondità di 8 mm (5/16") - deve trovarsi in una zona non interessata dal passaggio della catena.

Per i salpa ancora ad asse verticale (vedi Fig. 1B) eseguire la foratura nella circonferenza inferiore del barbotin.

Per i salpa ancora ad asse orizzontale (vedi Fig. 2B) eseguire la foratura sulla circonferenza esterna del barbotin.

Verificare, inoltre, che la parte sporgente del magnete, durante la rotazione del barbotin, non urti contro la base o il sensore.

Inserire il magnete, nel foro, dalla parte metallica lasciando sporgere la parte protetta di circa 2 mm. Fissarlo utilizzando un collante per metalli (colla epossidica bi-componente) o silicone. Il collante utilizzato deve essere resistente all'ambiente marino.

### Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale

(vedi Fig. 1A - 1B)

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.

Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.

Inserire il Part. B, con il sensore magnetico, sul supporto A e regolarlo in altezza in modo che si trovi in asse con il magnete fissato sul barbotin.

Avvicinare il sensore a circa 3 mm (~1/8") dal magnete e fissarlo serrando la vite G1. Serrare successivamente la vite G2.

### Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale

(vedi Fig. 2A - 2B - 2C)


Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.

Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.

Tagliare, con un seghetto, a misura il Part. C. Il sensore deve essere posizionato a circa 3 mm (~1/8") dal magnete.

Inserire il Part. C, con il sensore magnetico, sul supporto A e fissarlo utilizzando un collante per materiali plastici (colla epossidica bi-componente) o silicone.

Fissare, con lo stesso collante, il sensore al Part. C.



## Installazione contametri

(vedi schema elettrico in fondo al manuale pag.73/74)




**Attenzione**

**STACCARE SEMPRE LA BATTERIA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.**

### Collegamenti (vedere collegamenti in fondo al manuale)

CONNETTORE 12 POLI DEL RICEVITORE	
PIN	SEGNALE
POS	+ Batteria
NEG	- Batteria
UP	Comando UP
DOWN	Comando DOWN
SW-M	Sensore magnetico (1° filo)
SW-M	Sensore magnetico (2° filo)
BO-L	Comando prua sinistra
BO-R	Comando prua destra
ST-L	Comando poppa sinistra
ST-R	Comando poppa destra
CAN-H	Segnale CAN-H (interfaccia seriale CanOpen)
CAN-L	Segnale CAN-L (interfaccia seriale CanOpen)

### Foratura sensore



## Prima accensione

Il contametri è dotato di un *display* grafico e di sette tasti: Ⓞ (ON), Ⓢ (UP) e Ⓣ (DOWN), ◀ (BOW LEFT), ▶ (BOW RIGHT), ◀ (STERN LEFT), ▶ (BOW RIGHT). Il tasto ON accende il *display* e abilita gli altri tasti. Deve essere utilizzato per accedere ai menù di impostazione dei parametri, per selezionare i parametri da modificare e per confermare i valori impostati. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 15 secondi dopo l'ultimo comando dato.

Il tasto UP comanda la salita dell'ancora mentre il tasto DOWN la calata, i pulsanti destra e sinistra azionando il primo thruster o il secondo. Al rilascio di ogni tasto la relativa manovra si interrompe. I pulsanti up e down, durante l'impostazione dei parametri, permettono il movimento all'interno del menù e la variazione del valore dei parametri.

All'accensione comparirà per alcuni secondi la schermata iniziale:



Completata la procedura di inizializzazione viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione della lunghezza di catena:



**BARRA DI STATO:** indica il comando attivo ovvero quello in funzione e la presenza o meno del segnale radio del ricevitore

**UNITA' DI MISURA:** metri oppure piedi

**ANIMAZIONE:** viene visualizzata una catena oppure un tonneggio per indicare il verso di movimento

**MISURA CATENA:** indica la misura della catena calata (in metri o piedi).

**CAMBIO MODALITA':** questa icona appare al cambio modalità verricello / tonneggio

**VELOCITA':** indica la velocità della catena, in salita o discesa, in metri al minuto (mt/m) o piedi al minuto (ft/m)

**TENSIONE BATTERIA:** viene visualizzata la tensione di batteria che alimenta il ricevitore, tipicamente la stessa batteria che alimenta i verricelli



**LIVELLO BATTERIA INTERNA:** indica lo stato di carica della batteria interna del radiocomando. L'icona immediatamente alla sua sinistra indica la carica in atto quando il trasmettitore è appoggiato sulla sua base di ricarica.

Alla prima accensione lo strumento si predisporrà come da impostazione all'uscita dalla fabbrica (vedi tabella).

Parametro	Valore di default
Allarme salita	3.0 metri
Discesa automatica	Off
Tempo BackLight	15 secondi
Unità di misura	Metri/centimetri
Misura catena	0.0 metri
Circonferenza Barbotin	33 cm
Tipo sensore	Standard
Lingua	Italiano
Ore Funzionamento	0
Fattore di divisione	1


### Modalità verricello / tonneggio

Il contametri WHC040 per il comando del verricello presenta due differenti modi di funzionamento: modalità verricello e modalità tonneggio.




Quando lo strumento viene acceso si posiziona nella modalità verricello che è quindi quella standard di funzionamento: è possibile azionare il verricello ottenendo la misura dei metri di catena calati, il calcolo della velocità dell'ancora ed eventualmente la segnalazione di errore sensore in caso di anomalie o guasti sul sensore contagiri installato a bordo del verricello.


Nella modalità tonneggio invece viene azionato il tonneggio per le normali operazioni di attracco in porto ma senza la lettura del sensore contagiri; in questa modalità quindi la lunghezza di catena non varia, la velocità della catena non viene visualizzata e non viene data nessuna segnalazione sullo stato del sensore che di fatto non è in uso in quanto la catena è ferma.

Per passare da una modalità all'altra è necessario premere il pulsante  (ON) per 3 secondi per far apparire l'icona di cambio modalità:



quando appare rilasciare il pulsante  (ON) per cambiare da verricello a tonneggio o viceversa.

## Menù di impostazione contametri

<p>Mantenendo premuto il tasto <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>), per sei secondi, si accede al menù di impostazione dello strumento. Sul <i>display</i> comparirà la seguente schermata.</p> <p>Utilizzare il tasto <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) e <b>⏵</b> (<b>UP</b>) per spostarsi tra le voci del menù.</p>	
<p>Quando si è posizionati sulla voce da modificare premere il tasto <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) per confermare la scelta.</p>	
<p>Utilizzare i tasti <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) per spostarsi tra i parametri.</p>	
<p>Quando si è posizionati sul parametro premere il tasto <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) per abilitare la modifica.</p>	
<p>In funzione del tipo di parametro, utilizzando il tasto <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) e <b>⏵</b> (<b>UP</b>), è possibile diminuire/aumentare il valore dello stesso o disabilitare/abilitare la funzione.</p>	
<p>Quando è stata effettuata la modifica premere il tasto <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) per confermare.</p>	
<p>Utilizzando il tasto <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) portarsi sulla voce <b>Uscita</b> e ripremere il tasto <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) per ritornare al menù di impostazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per ritornare alla pagina principale.</p>	

## Menù Modo di Funzionamento

	
<p>Utilizzare i tasti <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) per spostarsi tra i parametri.</p>	
<p><b>Modo Funz.</b> Seleziona la modalità di funzionamento:</p>	<p>Selezionare con <b>Ⓜ</b></p>




















<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verricello (VER)</li> <li>• Tonneggio (TON)</li> </ul>	Cambiare con $\nabla$ $\triangle$ Confermare con $\textcircled{1}$
<b>Uscita</b> Per ritornare al menù precedente	Confermare con $\textcircled{1}$

**Menù Misura**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>MISURA</b></p> <p><b>AZZERA</b></p> <p>UNITA M.      MET</p> <p>USCITA</p> </div>	
Utilizzare i tasti $\nabla$ (DOWN) o $\triangle$ (UP) per spostarsi tra i parametri.	
<b>Azzera Misura</b> Azzera il valore della misura della catena (0.0).	Selezionare con $\textcircled{1}$ $\nabla$ = Si $\triangle$ = No Confermare con $\textcircled{1}$
<b>Unità Misura</b> Si seleziona l'unità di misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piedi / pollici (PIE)</li> <li>• Metri / centimetri (MET)</li> </ul>	Selezionare con $\textcircled{1}$ $\triangle$ = Piedi $\nabla$ = Metri Confermare con $\textcircled{1}$
<b>Uscita</b> Per ritornare al menù precedente	Confermare con $\textcircled{1}$














**Menù Funzioni**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>FUNZIONI</b></p> <p><b>AL. SALITA    2.5</b></p> <p>DISCESA      OFF</p> <p>DEFAULT</p> <p>USCITA</p> </div>	
---	--











Utilizzare i tasti  (DOWN) o  (UP) per spostarsi tra i parametri.	
<p><b>Allarme Salita</b> È possibile abilitare la funzione e stabilire la quota alla quale il salpa ancora si arresta; la manovra può essere completata rilasciando il pulsante UP e premendolo nuovamente.</p> <p>Valore impostabile: OFF, 0,5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 –...10.0 (metri o piedi).</p>	<p>Selezionare con </p> <p>Impostare il valore con  </p> <p>Confermare con </p>
<p><b>Discesa Automatica</b> Abilita la procedura di discesa automatica dell'ancora, alla quota desiderata, con la pressione (per almeno 3 sec.) dei tasti  e .</p> <p>Valore impostabile: OFF, 1,2,3...25 (metri o piedi).</p>	<p>Selezionare con </p> <p>Impostare il valore con  </p> <p>Confermare con </p>
<p><b>Dati Fabbrica</b> Questa funzione permette di richiamare i dati originali, impostati in fabbrica, <u>cancellando le impostazioni memorizzate.</u> <b>Usare questo comando solo in caso di una errata programmazione.</b></p>	<p>Selezionare con </p> <p> = Sì     = No</p> <p>Confermare con </p>
<p><b>Uscita</b> Per ritornare al menù precedente.</p>	<p>Confermare con </p>







## Menù Impostazioni

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th colspan="2">IMPOSTAZIONI</th> </tr> <tr> <td><b>CONTRASTO</b></td> <td><b>3</b></td> </tr> <tr> <td>LUCE LCD</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TEMPO OFF</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>LINGUA</td> <td>ITA</td> </tr> <tr> <td>USCITA</td> <td></td> </tr> </table>		IMPOSTAZIONI		<b>CONTRASTO</b>	<b>3</b>	LUCE LCD	5	TEMPO OFF	30	LINGUA	ITA	USCITA	
IMPOSTAZIONI													
<b>CONTRASTO</b>	<b>3</b>												
LUCE LCD	5												
TEMPO OFF	30												
LINGUA	ITA												
USCITA													
Utilizzare i tasti  (DOWN) o  (UP) per spostarsi tra i parametri.													
<p><b>Contrasto</b> Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione del contrasto del <i>display</i>.</p>	<p>Selezionare con </p> <p>Impostare il valore con  </p> <p>Confermare con </p>												





<p><b>Luce LCD</b> Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione dell'intensità della luce del <i>display</i>.</p>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>
<p><b>Tempo OFF</b> Questa funzione permette di impostare il tempo di accensione durante il quale il trasmettitore rimane acceso dopo l'ultimo comando dato (valore di default 30 secondi). Quando la luce si spegne i pulsanti UP/DOWN sono disabilitati ed è necessario premere ON per abilitarli nuovamente.</p>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>
<p><b>Lingua</b> Questo comando permette di modificare la lingua impostata sullo strumento tra quelle disponibili (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)</p>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>
<p><b>Uscita</b> Per ritornare al menù precedente</p>	<p>Confermare con </p>




**Menù Sensore**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; background-color: black; color: white; margin: 0;"><b>SENSORE</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: white;">SENSORE</th> <th style="background-color: black; color: white;">STD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>BARBOTIN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33.0</b></td> </tr> <tr> <td><b>DIVISORE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TEST</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>USCITA</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>		SENSORE	STD	<b>BARBOTIN</b>	<b>33.0</b>	<b>DIVISORE</b>	<b>1</b>	<b>TEST</b>		<b>USCITA</b>	
SENSORE	STD										
<b>BARBOTIN</b>	<b>33.0</b>										
<b>DIVISORE</b>	<b>1</b>										
<b>TEST</b>											
<b>USCITA</b>											
<p>Utilizzare i tasti  (<b>DOWN</b>) o  (<b>UP</b>) per spostarsi tra i parametri.</p>											
<p><b>Sensore</b> Consente di impostare il tipo di sensore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard ovvero a 2 fili (STD)</li> <li>• Elettronico ovvero a 3 fili (HAL)</li> </ul>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>										
<p><b>Circonferenza Barbotin</b> In questa riga si deve inserire la circonferenza del Barbotin (in centimetri o pollici). Per inserire il valore corretto vedere il paragrafo "Calibrazione dello strumento".</p>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>										

<p><b>Divisore</b> Se viene utilizzato il sensore standard a 2 fili (STD) questo valore va lasciato a 1. se si utilizza un sensore elettronico deve essere pari al numero di impulsi del sensore per ogni giro di barbotin. Vedere il paragrafo "Calibrazione dello strumento".</p>	<p>Selezionare con  Impostare il valore con   Confermare con </p>
<p><b>Test</b> Questa funzione consente di verificare il corretto funzionamento del sensore contagiri: viene visualizzata una schermata con lo stato del sensore: facendo ruotare il verricello il contatto si deve chiudere quando il mangete passa in corrispondenza del sensore chiudendolo.</p>	
<p><b>Uscita</b> Per ritornare al menù precedente.</p>	<p>Confermare con </p>

**Menù Verifiche**

	
<p>Utilizzare i tasti  (<b>DOWN</b>) o  (<b>UP</b>) per spostarsi tra i parametri.</p>	
<p><b>Test LCD.</b> Questa funzione accende tutti i <i>pixel</i> del <i>display</i> permettendone la verifica.</p>	<p>Selezionare con </p>

	 Confermare con 
<b>Software</b> Indica la versione del <i>software</i> .	
<b>Ore Funz.</b> Indica le ore di funzionamento del verricello.	
<b>Uscita</b> Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con 


### Calibrazione dello strumento

Prima di utilizzare lo strumento è necessario procedere all'impostazione dei seguenti parametri:

Sceita dell'**UNITA' DI MISURA** (metri o piedi) impostabile nel menu Misura

Impostazione del tipo di **SENSORE** (Standard o Elettronico) nel menù Sensore

Impostazione della circonferenza del **BARBOTIN** (in cm o pollici) nel menù Sensore: il valore da inserire è la circonferenza sul punto di avvolgimento della catena. Se il valore non è noto dalla documentazione tecnica del verricello è necessario misurare la lunghezza di catena che il barbotin può ospitare lungo tutta la sua circonferenza. Questa misura espressa in centimetri (o pollici in base all'unità di misura) è il valore che deve essere inserito nel parametro BARBOTIN




CIRCONFERENZA BARBOTIN

Impostazione del **DIVISORE** nel menù Sensore: in caso si utilizzi un sensore standard questo valore deve essere impostato a 1 mentre se si utilizza un sensore elettronico deve essere pari al numero di impulsi del sensore per ogni giro di barbotin

## Utilizzo

Premere il tasto **(ON)** per attivare i comandi e illuminare il *display*. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 15 secondi dopo l'ultimo comando dato.

Premendo il tasto **(UP)** si comanda la salita dell'ancora e con il tasto **(DOWN)** si cala l'ancora.



Al rilascio di ogni tasto di comando (**UP** o **DOWN**) la relativa manovra si interrompe.

## Reset della misura

Per azzerare il conteggio della misura premere il tasto **(ON)** e contemporaneamente il tasto **(UP)** per almeno tre secondi.


L'azzeramento della misura si può anche effettuare nel menù **Misura** selezionando “**SI**” nella riga **Azzerà Misura**.

## Discesa automatica dell'ancora

Questa funzione deve essere abilitata nel menù **Allarmi e Funzioni** (di *default* la funzione è disabilitata). Selezionare la voce “**Discesa Aut.**” ed impostare il valore al quale si desidera arrestare l'ancora. Dopo che è stata impostata la quota premere il tasto **(ON)** e contemporaneamente il tasto **(DOWN)** per almeno tre secondi. Una volta avviata la discesa dell'ancora rilasciare i tasti.

**È comunque possibile, per ragioni di sicurezza, interrompere la discesa automatica premendo un tasto qualsiasi dello strumento.**

Quando si preme uno qualunque dei pulsanti thruster viene visualizzata la schermata delle eliche di manovra; una freccia accanto al thruster e l'icona dell'elica in movimento indica quale thruster è azionato e in quale direzione.



Per tornare alla schermata del verricello è sufficiente premere uno qualunque dei due pulsanti di azionamento del verricello, Up oppure Down.


Non è consentito premere contemporaneamente i due pulsanti di un thruster che azionano il motore in direzioni opposte mentre è possibile comandare indipendentemente i due thruster nella stessa direzione per il moto traslatorio oppure in direzioni diverse per il movimento rotatorio.

## Ricarica

Posizionare il trasmettitore sulla base di ricarica: il lato posteriore del trasmettitore deve essere a diretto contatto con la superficie in gomma della base di ricarica. Collegare il cavo USB ad una porta USB accesa.

Quando il trasmettitore è in carica compare a display l'icona di carica:  Il processo di carica è terminato quando l'icona di carica scompare.

## Anomalie di funzionamento

SEGNALAZIONE	CAUSA	RIMEDIO
<p><b>NO SENSOR</b></p> 	<p>Mentre si manteneva premuto il tasto <b>UP</b> o <b>DOWN</b> lo strumento non ha ricevuto nessun segnale dal sensore magnetico per più di 5 secondi.</p>	<p>Verificare i collegamenti elettrici del sensore.</p> <p>Verificare il funzionamento del sensore e se guasto provvedere alla sostituzione.</p> <p>Verificare la posizione del sensore, del magnete sul barbotin e la distanza tra i due (5 mm max).</p> <p>Verificare il funzionamento dell'impianto elettrico o del salpa</p>

		ancora stesso
<p><b>TENSIONE BASSA</b></p> 	<p>La tensione di alimentazione dello strumento è inferiore ai 10V.</p> <p>La segnalazione viene data solo quando lo strumento è attivo quando la retroilluminazione è accesa.</p>	<p>Verificare lo stato di carica della batteria o il funzionamento dell'impianto elettrico.</p>
<p><b>ERRORE RADIO</b></p> 	<p>Il cerchio con il punto esclamativo in alto a destra indica che il trasmettitore non riesce a comunicare via radio con la centralina. Ogni manovra è interrotta.</p>	<p>Verificare che il ricevitore sia acceso; se lo è provare ad eseguire la procedura di abbinamento radio tra il trasmettitore e il ricevitore.</p>

## Garanzia

I nostri articoli sono garantiti contro eventuali difetti di fabbricazione per 2 anni a partire dalla data di acquisto (farà fede lo scontrino fiscale o altra prova d'acquisto). Non sono comprese nella garanzia: avarie e rotture causate dal trasporto, interventi effettuati per problemi causati da erronea installazione, avarie causate da uso improprio dell'apparecchio. La garanzia decade nell'ipotesi di manutenzione o riparazioni effettuate da persone non autorizzate dall'azienda o eseguite con l'applicazione di pezzi di ricambio non originali. La garanzia non prevede in nessun caso l'integrale sostituzione dell'apparecchio. La garanzia si riferisce esclusivamente alla sostituzione dei pezzi difettosi ed alla relativa manodopera. Non comprende il trasporto o le spese di trasferta. Il Cliente non potrà pretendere alcun rimborso per le spese sostenute.



## Description

The **WHC040** chain counter displays the length of chain let out or down, expressed in metres or feet and the speed of the same. It also allows you to control two thrusters independently.

## Technical data

<b>Transmitter</b>	
Power supply	from 10 to 30 V DC
Current intake	min. 5 mA – max 60 mA
Protection rating	IP67
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Graphic display	128 x 128 pixels
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	170 x 80 x 50
Weight (g)	450
Radio frequency	868MHz
<b>Receiver</b>	
Power supply	from 10 to 30 V DC
No-load current intake	max 50 mA
Protection rating	IP66
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Size (mm)	150 x 110 x 75
Weight (g)	350



**Warning**

**CONNECT ONLY TO A DC POWER SUPPLY.**

## General notes

The **WHC040** chain counter must be used solely for the purposes described herein, i.e. to operate and display the number of metres/feet of chain let out by an anchor windlass or to operate a capstan. Any other use is to be considered improper.

**Any tampering with the instrument will result in immediate voiding of the warranty.**

## Components

**The package contains:**

- radio-meter with rechargeable lithium-ion battery;
- radio-meter counter fixing kit (1 bracket with 2 screws);
- charging base for charging the lithium ion battery;
- receiver-transmitter power unit;
- Instructions for Use.

## Installation

**On a few models of anchor windlass the sensor and the magnet are already installed (chain counter setting). Therefore, the operations described below are not necessary.**

### Installing the magnet on the anchor windlass

A hole having a diameter of 6.5 mm (~1/4") and depth of 8 mm (5/16") must be drilled on a tooth of the gipsy, in a place outside the chain's path.

In the case of vertical shaft anchor windlasses (see Fig. 1B), drill the hole in the lower circumference of the gipsy.

In the case of horizontal shaft anchor windlasses (see Fig. 2B), drill the hole in the outer circumference of the gipsy.

Also make sure that the protruding part of the magnet will not collide with the base or sensor during rotation of the gipsy.

Insert the metal part of the magnet in the hole, allowing the protected part to protrude by about 2 mm. Fix it in place using an adhesive for metals (two-component epoxy glue) or silicone. The glue used must be able to withstand a marine environment.

### Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses

(see Fig. 1A – 1B)

Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable.

Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.

Fit Part B with the magnetic sensor on support A and adjust its height until it is aligned with the magnet fastened on the gipsy.

Bring the sensor to a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet and secure it in place by tightening screw G1. Then tighten screw G2.

### Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses

(see Fig. 2A – 2B – 2C)


Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable.

Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.

Cut Part C to measure using a hacksaw. The sensor must be positioned at a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet.

Fit Part C with the magnetic sensor on support A and fix it in place using an adhesive for plastic (two-component epoxy glue) or silicone.

Using the same glue, attach the sensor to Part C.



**Installing the chain counter**

(see connection diagram at page 73/74)




**Warning**

**ALWAYS DISCONNECT THE BATTERY PRIOR TO INSTALLATION.**

**Connections**

12-poles Terminal Block in the receiver	
PIN	SEGNALE
POS	+ Battery
NEG	- Battery
UP	UP Command
DOWN	DOWN Command
SW-M	Magnetic sensor (1st wire)
SW-M	Magnetic sensor (2nd wire)
BO-L	Bow Left Command
BO-R	Bow Right Command
ST-L	Stern Left Command
ST-R	Stern Right Command
CAN-H	CAN-H signal (CanOpen serial interface)
CAN-L	CAN-L signal (CanOpen serial interface)

**Sensor holes**



**Starting up**

The chain counter features a graphic display and three keys: Ⓚ (ON), Ⓚ (UP) and Ⓚ (DOWN) , Ⓚ (BOW LEFT), Ⓚ (BOW RIGHT), Ⓚ (STERN LEFT), Ⓚ (BOW RIGHT)..


The ON key switches on the display and enables the other two keys. It must be used to access the parameter setting menus. For selecting the parameters to be modified and to confirm the values set. The display backlight will switch off 15 seconds after the last command given.

The UP key commands the hoisting of the anchor and the DOWN key casts it. When the key is released, the action is stopped. During parameter setting, the two keys allow the User to move around the menu and vary parameter values.

When switched on, the instrument will make a beep and the following page will appear for a few seconds:



Once the initialisation procedure is complete, the main page will appear.



Where:


- STATUS:** indicates the status of the instrument and any failure.
- UNIT OF MEASURE:** shows the current unit of measure (metres or feet)
- ANIMATION:** an animated anchor or capstan shows the direction of the movement.
- COUNT:** indicates the measurement of the chain lowered (in metres or feet).
- CHANGE OF MODE:** this icon is displayed when there is a change in working mode (windlass mode or capstan mode)
- SPEED:** indicates the chain speed during hoisting or lowering in meters per minute (mt/m) or feet per minute (ft/m)
- SUPPLY VOLTAGE:** indicates the power supply voltage of the receiver.
- INTERNAL BATTERY LEVEL:** indicates the state of charge of the internal battery of the remote control. The icon immediately to its left indicates the charge in progress when the transmitter is placed on its charging base.

When the instrument is turned on for the first time, it will set up as programmed in the factory (see table).

Parameter	Default value
Up Alarm	3.0 metres
Auto Down	Off
BackLight Time	15 seconds
Units of measurement	Metres/centimetres
Chain Measure	0.0 metres
Barbotin Circumference	33 cm
Sensor type	Standard
Language	Italian
Works Hours	0
Division factor	1


### Windlass / Capstan mode

HC020 chaincounter has two different operating modes: Windlass mode and capstan mode:




When the device is turned on it is set in windlass mode, which is standard operating mode by default: it is possible to operate the windlass obtaining lowered chain meters, chain speed and sensor error in case of faults on the sensor installed on the windlass.


In capstan mode, capstan is put in motion for standard mooring operation, without sensor reading; this way, the chain length doesn't change, chain speed is not displayed, and no sensor signal is given as it is not used when the chain is not in motion.

In order to shift from one mode to the other one, you need to press the button  (ON) for about 3 seconds to make the icon change mode appear:




Release the button  (ON) when the icon appears in order to do the mode change from windlass to capstan and vice versa.

**Chain counter setting menu**

<p>Hold down the <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) key for six seconds to access the instrument setting menu. The following page will appear on the display:</p> <p>Use the <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) and <b>⏵</b> (<b>UP</b>) keys to move around the menu options.</p>	
<p>Once you are positioned on the item to be modified press the <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) key to confirm your choice.</p>	
<p>Use the <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) or <b>⏵</b> (<b>UP</b>) keys to move from one parameter to another.</p>	
<p>Once one is positioned on the parameter press the <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) key to enable modification.</p>	
<p>According to the type of parameter, using the <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) and <b>⏵</b> (<b>UP</b>) keys it is possible to reduce/increase the value of the same or disable/enable the function.</p>	
<p>Once the modification has been performed, press the <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) key to confirm.</p>	
<p>Using the <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) key go to the <b>Exit</b> option and press the <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) key again to return to the setting menu. The same procedure must be used to return to the main page.</p>	

**Working mode menu**

	
<p>Use the <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) or <b>⏵</b> (<b>UP</b>) key to move around the parameters.</p>	
<p><b>Mode</b> Selects the working mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windlass (WND)</li> <li>• Capstan (CAP)</li> </ul>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> Change with <b>⏴</b> <b>⏵</b> Confirm with <b>Ⓜ</b></p>

<p><b>Exit</b> To return to the previous menu</p>	<p>Confirm with <b>⏏</b></p>
---	------------------------------

**Measurement menu**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>MEASURE</b></p> <p><b>RESET M.</b></p> <p><b>UNITS            MET</b></p> <p><b>EXIT</b></p> </div>	
<p>Use the <b>⏴</b> (DOWN) or <b>⏵</b> (UP) key to move around the parameters.</p>	
<p><b>Reset Measurement</b> Resets the chain measurement value (0.0).</p>	<p>Select with <b>⏏</b>  <b>⏴</b> = Yes   <b>⏵</b> = No          Confirm with <b>⏏</b></p>
<p><b>Units</b> Selects the unit of measurement:          Feet/ inches          Metres / centimetres</p>	<p>Select with <b>⏏</b>  <b>⏵</b> = Feet   <b>⏴</b> = Metres          Confirm with <b>⏏</b></p>
<p><b>Exit</b> To return to the settings menu.</p>	<p>Confirm with <b>⏏</b></p>

**Functions menu**










<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>FUNCTIONS</b></p> <p><b>UP ALARM    2.5</b></p> <p><b>AUTO DOWN   OFF</b></p> <p><b>DEFAULT</b></p> <p><b>EXIT</b></p> </div>	
<p>Use the <b>⏴</b> (DOWN) or <b>⏵</b> (UP) key to move around the parameters.</p>	

<p><b>Up Alarm</b> It is possible to enable the function and establish the height at which the anchor-winch stops; after which it is only possible to give pulsed commands. Settable values: OFF, 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 - ... 10.0 (metres or feet).</p>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> Select value with <b>Ⓢ</b> <b>Ⓣ</b> Confirm with <b>Ⓜ</b></p>
<p><b>Auto Down</b> Enables the automatic anchor lowering procedure, at the desired height, with the pressing (for at least 3 seconds) of the keys <b>Ⓜ</b> and <b>Ⓣ</b>. Settable value: OFF, 1,2,3...25 (metres or feet).</p>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> Select value with <b>Ⓢ</b> <b>Ⓣ</b> Confirm with <b>Ⓜ</b></p>
<p><b>Load Default</b> This function allows the User to revert to the original factory default settings, <u>thus erasing all settings memorised</u>. <b>This command must only be used in the event of programming errors.</b></p>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> <b>Ⓣ</b> = Yes <b>Ⓢ</b> = No Confirm with <b>Ⓜ</b></p>
<p><b>Exit</b> To return to the previous menu.</p>	<p>Confirm with <b>Ⓜ</b></p>















**Settings menu**



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px; margin: 0;"><b>SETTINGS</b></p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px; margin: 0;"><b>CONTRAST</b>      <b>3</b></p> <p style="padding: 2px; margin: 0;"><b>LITE</b>                      <b>5</b></p> <p style="padding: 2px; margin: 0;"><b>OFF TIME</b>                <b>30</b></p> <p style="padding: 2px; margin: 0;"><b>LANGUAGE</b>              <b>ITA</b></p> <p style="padding: 2px; margin: 0;"><b>EXIT</b></p> </div>	
<p>Use the <b>Ⓣ</b> (<b>DOWN</b>) or <b>Ⓢ</b> (<b>UP</b>) key to move around the parameters.</p>	
<p><b>Contrast</b> By enabling this function it is possible to start the display contrast programming procedure.</p>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> Select value with <b>Ⓢ</b> <b>Ⓣ</b> Confirm with <b>Ⓜ</b></p>
<p><b>Lite</b> By enabling this function it is possible to start the display luminous intensity programming procedure.</p>	<p>Select with <b>Ⓜ</b> Select value with <b>Ⓢ</b> <b>Ⓣ</b> Confirm with <b>Ⓜ</b></p>








<p><b>Off time</b> This function allows the user to set the backlight on time during which the display remains lit after the last command given (default value 30 seconds).</p>	<p>Select with </p> <p>Select value with  </p> <p>Confirm with </p>
<p><b>Language</b> The user may select the display language: Italian, English, French, German, Spanish</p>	<p>Select with </p> <p>Select value with  </p> <p>Confirm with </p>
<p><b>Exit</b> To return to the settings menu.</p>	<p>Confirm with </p>

**Sensor menu**

<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SENSOR</th> </tr> <tr> <th>SENSORE</th> <th>STD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARBOTIN</td> <td>33.0</td> </tr> <tr> <td>DIVISOR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SENSOR		SENSORE	STD	BARBOTIN	33.0	DIVISOR	1	TEST		EXIT	
SENSOR													
SENSORE	STD												
BARBOTIN	33.0												
DIVISOR	1												
TEST													
EXIT													
<p>Use the  (<b>DOWN</b>) or  (<b>UP</b>) key to move around the parameters.</p>													
<p><b>Sensor</b> This function selects the sensor type:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-wire standard sensor (STD)</li> <li>• 3-wire electronic sensor (HAL)</li> </ul>	<p>Select with </p> <p>Select value with  </p> <p>Confirm with </p>												
<p><b>Barbotin</b> The circumference of the gypsy must be entered in this row (in centimeters or inches). To enter the correct value see the paragraph "instrument calibration"</p>	<p>Select with </p> <p>Select value with  </p> <p>Confirm with </p>												
<p><b>Divisor</b> If the standard 2-wire electronic sensor (STD) is used, this value must be left at 1. if an electronic sensor is used it must be equal to the number of sensor pulses for each turn of the barbotin. See paragraph "Instrument calibration".</p>	<p>Select with </p> <p>Select value with  </p> <p>Confirm with </p>												

<p><b>Test</b> This function allows you to check the correct operation of the tachometer sensor: a screen with the status of the sensor is displayed: by rotating the winch, the contact must close when the mangete passes in correspondence with the sensor, closing it.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>SENSOR</b></p>  </div>
<p><b>Exit</b> To return to the previous menu.</p>	<p>Confirm with </p>

**Test menu**


<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TESTS</b></p> <p><b>LCD TEST</b></p> <p><b>SOFTWARE    1.0</b></p> <p><b>WORK. HOUR    0</b></p> <p><b>EXIT</b></p> </div>	
<p>Use the  (<b>DOWN</b>) or  (<b>UP</b>) key to move around the parameters.</p>	
<p><b>LCD Test</b> This function switches on all the display's pixels thus making it possible to perform a check on them.</p>	<p>Select with </p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>Confirm with </p>
<p><b>Software Version</b> Indicates the version of the software installed.</p>	
<p><b>Work Hours</b> Indicates the hours of operation of the winch.</p>	
<p><b>Exit</b> To return to the settings menu.</p>	<p>Confirm with </p>

### Instrument calibration

Before using the instrument the following parameters must be set:

- **UNIT OF MEASURE**, (metres or feet). It can be set in the Measure menu;
- **SENSOR** (2-wire standard or 3-wire electronic). It can be set in the Sensor menu;

BARBOTIN circumference setting (in cm or inches) on sensor menu: the value to be entered is the circumference on chain winding point. If this value is not available in windlass technical records, it is necessary to measure chain length which the gypsy can house on its circumference. This measure expressed in centimeters (or inches according to the measure set) is the value which has to be entered in the Barbotin parameters



CIRCUMFERENCE OF THE BARBOTIN


Setting the **DIVIDER** in the Sensor menu: **if a standard sensor is used, this value must be set to 1** while if an electronic sensor is used it must be equal to the number of sensor pulses for each turn of the barbotin:

### Use

Press the **(ON)** key to activate controls and to switch on the display lighting. The *display* lighting switches off 15 seconds after the last command given (adjustable *default* time – see “BkLight Time”).

Press key **(UP)** to control the anchor ascending.

Press key **(DOWN)** to cast anchor.



When any key is released (**UP** or **DOWN**) the corresponding action is stopped.

### Measurement reset

To reset the measurement count simultaneously press the **(ON)** and the **(UP)** keys for at least three seconds.

Measurement reset may also be performed in the **Measurement** menu by selecting “**Yes**” in the **Reset Measure** row.


### Automatic casting of the anchor

This function must be enabled in the **Alarms and Functions** menu (disabled by default).

Select the row “**Auto Down**” and set the value at which the anchor must stop. Then press the **(ON)** and **(DOWN)** keys for at least three seconds. Once anchor casting has commenced, release the keys.

**For safety reasons it is however possible to interrupt automatic descent by pressing any instrument key.**

When any of the thruster buttons are pressed, the thruster screen is displayed; an arrow next to the thruster and the moving propeller icon indicates which thruster is being driven and in which direction.



To return to the winch screen, simply press any of the two winch operation buttons, Up or Down.

It is not allowed to simultaneously press the two buttons of a thruster that operate the motor in opposite directions while it is possible to independently control the two thrusters in the same direction for the translational motion or in different directions for the rotary movement.

### Charging

Place the transmitter on the charging base: the back of the transmitter must be in direct contact with the rubber surface of the charging base.

Connect the USB cable to a powered USB port.



When the transmitter is charging, the charging icon appears on the display:



The charging process is complete when the charging icon disappears.

### Troubleshooting

FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
<p>The image shows a screen with a black header containing the word "STOP" and a double-headed vertical arrow icon. The main area displays "3.2 m" in large digits, a warning triangle icon, and "NO SENSOR" in bold. To the right is a vertical line with a hook icon. At the bottom, there is a battery icon, the text "13.6V", and a battery level indicator.</p>	<p>Though <b>UP</b> or <b>DOWN</b> keys are pressed, the instrument doesn't receive any signal from the magnetic sensor for more than 5 seconds.</p>	<p>Check the sensor electric connections.</p> <p>Check if sensor operates properly. If not, replace it.</p> <p>Check the position of sensor and magnet on gipsy and their distance (3 mm).</p> <p>Check the operation of electric installation or anchor windlass.</p>

	<p>The instrument's power supply voltage is lower than 10V.</p>	<p>Verify the battery charge or operation of the electrics system.</p>
	<p>The circle with the exclamation point at the top indicates that the control unit cannot communicate via radio. Each maneuver is interrupted.</p>	<p>Check that the receiver is turned on; if it is, try to carry out the radio pairing procedure between the transmitter and the receiver.</p>

**Warranty**

We guarantee our products from manufacturing defects for 2 years from the purchase date (purchase ticket or any other purchase proof will be requested). Guarantee does not include damages and breakage during the transport, damages and breakage due to faulty installation or improper use. Warranty is no longer valid when repairs or servicing have been made by unauthorized people or made with spare parts which are not original. Warranty does not include the complete replacement of the goods and refers exclusively to the replace of faulty pieces and necessary labour. It does not include transfer or transport expenses. The Customer will not ask for expenses refund.

## Description

Le compteur métrique **WHC040** permet l'affichage des mètres ou pieds de chaîne enroulés ou déroulés et la vitesse des ces opérations. Il vous permet également de contrôler deux propulseurs indépendamment.

## Caractéristiques techniques

<b>Émetteur</b>	
Tension d'alimentation	de 10 à 30 V DC
Absorption de courant	min. 5 mA – max. 50 mA
Degré de protection	IP67
Température de fonctionnement	0°C à +70°C (32°F à 158 °F)
Moniteur graphique	128 x 128 pixels
Longueur maximum mesurable	999 mètres – 999 pieds
Dimensions (mm)	170 x 80 x 50
Poids (g)	450
Fréquence radio	868MHz
<b>Récepteur</b>	
Tension d'alimentation	de 10 à 30 V DC
Absorption de courant à vide	max 50 mA
Degré de protection	IP66
Température de fonctionnement	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensions (mm)	150 x 110 x 75
Poids (g)	350



**Attention**

**ALIMENTER UNIQUEMENT EN COURANT CONTINU.**

## Notes générales

Le compteur métrique **WHC040** doit être utilisé pour la fonction décrite dans le présent manuel, à savoir pour l'actionnement et la visualisation des mètres/pieds de chaîne déroulés d'un guindeau. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre.

**Toute modification ou opération induite sur l'instrument entraîne l'annulation immédiate de la garantie.**

## Composants

L'emballage contient:

- radiomètre avec batterie lithium-ion rechargeable ;
- kit de fixation compteur radiomètre (1 étrier avec 2 vis) ;
- base de charge pour charger la batterie lithium-ion ;
- bloc d'alimentation récepteur-émetteur ;
- Mode d'emploi.

## Installation

Sur un nombre de modèles de guideau le capteur et l'aimant sont déjà installés (configuration compteur métrique). Les opérations spécifiées ci-dessous ne doivent donc pas être effectuées.

### Installation de l'aimant sur le guideau

Le trou à réaliser sur une dent du barbotin - d'un diamètre de 6,5 mm (~1/4") et d'une profondeur de 8 mm (5/16") - ne doit pas se trouver à hauteur d'une zone de passage de la chaîne.

Pour les guideaux à axe vertical (voir Fig. 1B), réaliser le trou sur la circonférence inférieure du barbotin.

Pour les guideaux à axe horizontal (voir Fig. 2B), réaliser le trou sur la circonférence externe du barbotin.

S'assurer que la partie saillante de l'aimant ne heurte pas la base ni le capteur durant la rotation du barbotin.

Introduire l'aimant dans le trou par la partie métallique en laissant dépasser d'environ 2 mm la partie protégée. Le fixer à l'aide d'une colle pour métaux (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. La colle utilisée doit résister à l'environnement marin.

### Montage du capteur magnétique pour guideau à axe vertical

(voir Fig. 1A – 1B)

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.

Placer l'élément B, avec le capteur magnétique, sur le support A et en régler la hauteur de telle sorte qu'il soit aligné sur l'aimant fixé au barbotin.

Placer le capteur à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant et le fixer en serrant la vis G1. Serrer ensuite la vis G2.

### Montage du capteur magnétique pour guideau à axe horizontal

(voir Fig. 2A – 2B – 2C)


Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.

A l'aide d'une scie, couper l'élément C à la longueur nécessaire. Le capteur doit se trouver à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant.

Placer l'élément C, avec le capteur magnétique, sur le support A et le fixer à l'aide d'une colle pour matériaux plastiques (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone.

A l'aide de la même colle ou de silicone, fixer le capteur à l'élément C.





## Installation du compteur métrique

(voir schéma électrique page 73/74)




**Attention**

**VEILLER À DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**

### Branchements

CONNECTEUR 12 PÔLES	
PIN	SIGNAL
POS	+ batterie
NEG	- batterie
UP	Commande DOWN
DOWN	Commande UP
SW-M	Capteur magnétique
SW-M	Capteur magnétique
BO-L	Commande Bow Left
BO-R	Commande Bow Right
ST-L	Commande Stern Left
ST-R	Commande Stern Right
CAN-H	Can-h (CanOpen)
CAN-L	Can-L (CanOpen)

### Capteur



## Premier allumage


Le compteur métrique est équipé d'un moniteur graphique et de trois touches: **Ⓚ (ON)**, **Ⓛ (UP)** et **Ⓜ (DOWN)**, **Ⓛ (BOW LEFT)**, **Ⓜ (BOW RIGHT)**, **Ⓛ (STERN LEFT)**, **Ⓜ (BOW RIGHT)**. La touche **ON** allume le moniteur et permet d'utiliser les deux autres touches. Il est utilisé pour avoir accès aux menus de sélection des paramètres, de modification des paramètres et de confirmation des valeurs sélectionnées. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 15 secondes après la dernière commande utilisée.

La touche **UP** commande la remontée de l'ancre, la touche **DOWN** la descente. La manœuvre s'interrompt si la touche est relâchée. Durant la sélection des paramètres, les deux touches permettent le mouvement à l'intérieur du menu et la variation des valeurs des paramètres.

Lors de l'allumage de l'instrument on entend un beep sonore et apparaît pour quelques secondes la page suivante:



Une fois terminée la procédure d'initialisation, apparaît la page principale.



Où:

**ÉTAT:** indique l'état de l'instrument et les anomalies éventuelles.

**UNITE' DE MESURE:** mètres ou pieds

**ANIMATION:** une chaîne ou cabestan s'affiche pour indiquer le sens du mouvement

**DÉCOMPTE:** indique la longueur de la chaîne descendue (mètres ou pieds).

**CHANGER DE MODE:** cette icône apparaît lorsque vous changez le barbotin / cabestan

**VITESSE:** indique la vitesse de la chaîne, remontée ou descente, en mètres ou pieds par minute.

**TENSION DE LA BATTERIE:** la tension de la batterie qui alimente l'instrument est affichée



**NIVEAU BATTERIE INTERNE :** indique l'état de charge de la batterie interne de la télécommande. L'icône immédiatement à sa gauche indique la charge en cours lorsque l'émetteur est placé sur sa base de charge.

Lors du premier allumage, l'instrument se positionne conformément à la programmation par défaut (voir tableau).

Paramètre	Valeur par défaut
Alarme montée	3.0 mètres
Descente automatique	Off
Temps BackLight	15 secondes
Unité de mesure	Mètres/centimètres
Mesure chaîne	0.0 mètres
Circonférence du Barbotin	33 cm
Type capteur	inconnu
Langue	Italien
Heures fonctionnement	0
Facteur de division	1


### Modalité guindeau / cabestan

Le compteur de chaîne HC020 a deux différents fonctionnements: modalité guindeau et modalité cabestan.




Quand l'instrument est allumé, il se positionne en modalité guindeau qui est la modalité standard de fonctionnement : il est donc possible d'actionner le guindeau en obtenant la mesure des mètres de chaîne déroulée, le calcul de la vitesse de l'ancre et éventuellement le message d'erreur en cas d'anomalie ou dommage sur le capteur compte-tours installé sur le guindeau.


Dans la modalité cabestan, le cabestan est actionné pour les opérations d'amarrage dans le port, mais sans la lecture du capteur compte-tours ; dans cette modalité la longueur de la chaîne ne change pas, la vitesse de la chaîne n'est pas visualisée et aucun signal sur l'état du capteur n'est donné, n'étant celui-ci en usage quand la chaîne est arrêtée.

Pour passer d'une modalité à l'autre, il est nécessaire d'appuyer sur la touche  (ON) pendant 3 secondes pour faire apparaître l'icône de changement de modalité:





Quand celle-ci apparaît, relâcher la touche  (ON) permet le changement de la modalité guindeau à la modalité cabestan et vice versa.

## Menu de programmation du compteur métrique












<p>En maintenant enfoncée la touche <b>Ⓢ</b> (ON), pendant six secondes, on a accès au menu de programmation de l'instrument. Sur le moniteur apparaît la page suivante:</p> <p>Utiliser les touches <b>⏴</b> (DOWN) et <b>⏵</b> (UP) pour se déplacer à l'intérieur du menu.</p>	
<p>Se porter sur la rubrique à modifier et appuyer sur la touche <b>Ⓢ</b> (ON) pour valider le choix.</p>	
<p>Utiliser les touches <b>⏴</b> (DOWN) ou <b>⏵</b> (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>	
<p>Une fois choisi le paramètre appuyer sur la touche <b>Ⓢ</b> (ON) pour activer la modification.</p>	
<p>En fonction du type de paramètre, utiliser les touches <b>⏴</b> (DOWN) et <b>⏵</b> (UP), pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.</p>	
<p>Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche <b>Ⓢ</b> (ON) pour valider.</p>	
<p>Au moyen de la touche <b>⏴</b> (DOWN) se porter sur la rubrique <b>Quitter</b> et appuyer de nouveau sur la touche <b>Ⓢ</b> (ON) pour retourner au menu programmation. Suivre la même procédure pour retourner à la page principale.</p>	

## Menu Mode de fonctionnement



	
<p>Utiliser les touches <b>⏴</b> (DOWN) ou <b>⏵</b> (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>	
<p><b>Mode</b> sélectionner le mode de fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbotin (WND)</li> <li>• Capstan (CAP)</li> </ul>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓢ</b>  <b>⏴</b> = Oui <b>⏵</b> = Non          Valider avec <b>Ⓢ</b></p>

<p><b>Quitter</b> Pour revenir au menu.</p>	<p>Valider avec </p>
---	---

**Menu mesure**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>MEASURE</b></p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>ZEROT M.</b></p> <p><b>UNITE M.      MET</b></p> <p><b>QUITTER</b></p> </div>	
<p>Utiliser les touches  (<b>DOWN</b>) ou  (<b>UP</b>) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>	
<p><b>Zerot.mesure</b> Remet à zéro la longueur de la chaîne (0.0).</p>	<p>Sélectionner avec    = Oui    = Non            Valider avec </p>
<p><b>Unité de mesure</b> Sélectionne l'unité de mesure: Pieds / pouces Mètres /centimètres</p>	<p>Sélectionner avec    = Pieds       = Mètres            Valider avec </p>
<p><b>Quitter</b> Pour revenir au menu de programmation.</p>	<p>Valider avec </p>

**Menu fonctions**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>FONCTIONS</b></p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>AL. MONTEE 2.5</b></p> <p><b>DESCENTE      OFF</b></p> <p><b>INFO FABR</b></p> <p><b>QUITTER</b></p> </div>	
<p>Utiliser les touches  (<b>DOWN</b>) ou  (<b>UP</b>) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>	

<p><b>Alarme montée</b> On peut activer la fonction et établir la hauteur d'arrêt du guindeau. Après, seule la commande par impulsions est possible. Valeur programmable. OFF, 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 -...10.0 (mètres ou pieds).</p>	<p>Sélectionner avec Ⓚ</p> <p>Sélectionner la valeur au moyen de ⬆ ⬇</p> <p>Valider avec Ⓚ</p>
<p><b>Descente automatique</b> Active la procédure de descente automatique de l'ancre à la longueur désirée, par la pression (au moins 3 sec.) des touches Ⓚ et ⬇.</p> <p>Valeur programmable. OFF, 1,2,3...25 (mètres ou pieds).</p>	<p>Sélectionner avec Ⓚ</p> <p>Sélectionner la valeur au moyen de ⬆ ⬇</p> <p>Valider avec Ⓚ</p>
<p><b>Info fabrique</b> Cette fonction permet de rappeler les données d'origine par défaut, en effaçant les <u>données mémorisées</u>. <b>Utiliser cette commande uniquement en cas d'erreur de programmation.</b></p>	<p>Sélectionner avec Ⓚ</p> <p>⬇ = Oui ⬆ = Non</p> <p>Valider avec Ⓚ</p>
<p><b>Quitter</b> Pour revenir au menu de programmation.</p>	<p>Valider avec Ⓚ</p>



**Menu programmations**

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARAMETRES</th> </tr> <tr> <td><b>CONTRASTE</b></td> <td><b>3</b></td> </tr> <tr> <td><b>ECLAIRAGE</b></td> <td><b>5</b></td> </tr> <tr> <td><b>TEMPS EX.</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> <tr> <td><b>LANGUE</b></td> <td><b>ITA</b></td> </tr> <tr> <td><b>QUITTER</b></td> <td></td> </tr> </table>		PARAMETRES		<b>CONTRASTE</b>	<b>3</b>	<b>ECLAIRAGE</b>	<b>5</b>	<b>TEMPS EX.</b>	<b>30</b>	<b>LANGUE</b>	<b>ITA</b>	<b>QUITTER</b>	
PARAMETRES													
<b>CONTRASTE</b>	<b>3</b>												
<b>ECLAIRAGE</b>	<b>5</b>												
<b>TEMPS EX.</b>	<b>30</b>												
<b>LANGUE</b>	<b>ITA</b>												
<b>QUITTER</b>													
<p>Utiliser les touches ⬇ (<b>DOWN</b>) ou ⬆ (<b>UP</b>) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>													
<p><b>Contraste</b> Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection du contraste du moniteur.</p>	<p>Sélectionner avec Ⓚ</p> <p>Sélectionner la valeur au moyen de ⬆ ⬇</p> <p>Valider avec Ⓚ</p>												
<p><b>Eclairage</b> Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection de l'intensité de la lumière du moniteur.</p>	<p>Sélectionner avec Ⓚ</p> <p>Sélectionner la valeur au moyen de ⬆ ⬇</p> <p>Valider avec Ⓚ</p>												





<p><b>Temps BackLight</b> Cette fonction permet de programmer le temps d'éclairage du moniteur après la dernière commande utilisée (valeur par défaut 30 secondes).</p>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓚ</b> Sélectionner la valeur au moyen de <b>⬆</b> <b>⬇</b> Valider avec <b>Ⓚ</b></p>
<p><b>Langue</b> On peut sélectionner la langue du moniteur: Italien, Anglais, Français, Allemand Espagnol</p>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓚ</b> Sélectionner la valeur au moyen de <b>⬆</b> <b>⬇</b> Valider avec <b>Ⓚ</b></p>
<p><b>Quitter</b> Pour revenir au menu</p>	<p>Valider avec <b>Ⓚ</b></p>

**Menu capteur**


<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CAPTEUR</th> </tr> <tr> <th>CAPTEUR</th> <th>STD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARBOTIN</td> <td>33.0</td> </tr> <tr> <td>DIVISEUR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUITTER</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CAPTEUR		CAPTEUR	STD	BARBOTIN	33.0	DIVISEUR	1	TEST		QUITTER	
CAPTEUR													
CAPTEUR	STD												
BARBOTIN	33.0												
DIVISEUR	1												
TEST													
QUITTER													
<p>Utiliser les touches <b>⬇</b> (<b>DOWN</b>) ou <b>⬆</b> (<b>UP</b>) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>													
<p><b>Capteur</b> Vous permet de définir le type de capteur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard ou 2 fils (STD)</li> <li>• Électronique ou 3 fils (HAL)</li> </ul>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓚ</b> Sélectionner la valeur au moyen de <b>⬆</b> <b>⬇</b> Valider avec <b>Ⓚ</b></p>												
<p><b>Circonférence du Barbotin</b> Sur cette ligne il faut inscrire la circonférence du Barbotin (centimètres ou pouces).</p>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓚ</b> Sélectionner la valeur au moyen de <b>⬆</b> <b>⬇</b> Valider avec <b>Ⓚ</b></p>												
<p><b>Diviseur</b> Si le capteur électronique standard à 2 fils (STD) est utilisé, cette valeur doit être laissée à 1. Si un capteur électronique est utilisé, il doit être égal au nombre d'impulsions du capteur</p>	<p>Sélectionner avec <b>Ⓚ</b> Sélectionner la valeur au moyen de <b>⬆</b> <b>⬇</b> Valider avec <b>Ⓚ</b></p>												

<p>pour chaque tour de barbotin. Voir paragraphe "Calibrage de l'instrument".</p>	
<p><b>Verif. LCD</b> Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>SENSOR</b></p>  </div>
<p><b>Quitter</b> Pour revenir au menu de programmation.</p>	<p>Valider avec </p>

**Menu Contrôles**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>CONTROLES</b></p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>LCD TEST</b></p> <p><b>SOFTWARE 1.0</b></p> <p><b>HEURES F. 0</b></p> <p><b>QUITTER</b></p> </div>	
<p>Utiliser les touches  (<b>DOWN</b>) ou  (<b>UP</b>) pour se déplacer parmi les paramètres.</p>	
<p><b>Verif. LCD</b> Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.</p>	<p>Sélectionner avec </p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> <p>Valider avec </p>




<b>Version Software</b> Indique la version du logiciel.	
<b>Heures fonctionnement</b> Indique les heures de fonctionnement du treuil.	
<b>Quitter</b> Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec 

## Calibrage de l'instrument

Avant d'utiliser l'instrument il faut programmer les paramètres suivants:

choix de **l'unité de mesure** (mètres ou pieds);  
choix de **type de capteur** (Standard ou Project);

Pour établir la circonférence du **BARBOTIN** (en cm ou pouces) dans le menu Capteur: La valeur à introduire est la circonférence sur le point d'enroulement de la chaîne. Si la valeur est inconnue, il est nécessaire de mesurer la longueur de la chaîne que le barbotin peut supporter le long de sa circonférence. Cette mesure en centimètres (ou pouces selon l'unité de mesure) est la valeur qui doit être introduite dans le paramètre BARBOTIN



CIRCONFERENZA BARBOTIN


Réglage du DIVISEUR dans le menu Capteur: si un capteur standard est utilisé, cette valeur doit être mise à 1 tandis que si un capteur électronique est utilisé, il doit être égal au nombre d'impulsions du capteur pour chaque tour du barbotin

## Utilisation

Appuyer sur la touche **(ON)** pour activer les commandes et éclairer le moniteur. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 15 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).

En appuyant sur la touche **(UP)** on commande la remontée de l'ancre.

En appuyant sur la **(DOWN)** on jette l'ancre.



En relâchant la touche de commande (**UP** ou **DOWN**), la manœuvre correspondante est interrompue.

## Remise à zéro de la longueur

Pour remettre à zéro le calcul de la longueur, appuyer sur la touche **(ON)** et en même temps sur la touche **(UP)** pendant au moins trois secondes.

La remise à zéro de la longueur peut être effectuée à partir du menu **Longueur** en sélectionnant «**Oui**» sur la ligne **Zerot.mesure**.


## Décence automatique de l'ancre

Cette fonction doit être activée sur le menu **Alarmes et Fonctions** (la fonction est désactivée par défaut).

Sélectionner la fonction «**Descente aut.**» et sélectionner la hauteur à laquelle l'ancre doit s'arrêter. Après, appuyer sur la touche **(ON)** et en même temps sur la touche **(DOWN)** pendant au moins trois secondes. Une fois commencée la descente de l'ancre relâcher les touches.

**Pour des raisons de sécurité il est possible d'arrêter automatiquement à tout moment la descente en appuyant sur n'importe quelle touche.**

Lorsque l'un des boutons du propulseur est enfoncé, l'écran du propulseur s'affiche ; une flèche à côté du propulseur et l'icône de l'hélice en mouvement indiquent quel propulseur est entraîné et dans quelle direction.



Pour revenir à l'écran du treuil, appuyez simplement sur l'un des deux boutons de fonctionnement du treuil, Haut ou Bas.

Il n'est pas permis d'appuyer simultanément sur les deux boutons d'un propulseur qui actionnent le moteur dans des sens opposés alors qu'il est possible de commander indépendamment les deux propulseurs dans le même sens pour le mouvement de translation ou dans des sens différents pour le mouvement de rotation.

### Mise en charge


Placez l'émetteur sur la base de charge : le dos de l'émetteur doit être en contact direct avec la surface en caoutchouc de la base de charge.



Connectez le câble USB à un port USB alimenté.

Lorsque l'émetteur est en charge, l'icône de charge s'affiche à l'écran : 

Le processus de charge est terminé lorsque l'icône de charge disparaît.

### Anomalies de fonctionnement

SYMPTÔME	CAUSE	INTERVENTION
 <p>The image shows a control screen labeled 'ARRET' at the top. Below the label, there is a large '3.2' followed by a vertical scale icon and the letter 'm'. Below that is a warning triangle icon and the text 'PAS CAPT'. At the bottom, there is a battery icon, the text '13.6V', and a battery level indicator.</p>	<p>Alors que la touche <b>UP</b> ou <b>DOWN</b> est enfoncée, l'instrument ne reçoit reçu aucun signal du capteur magnétique pendant plus de 5 secondes.</p>	<p>Vérifier les branchements électriques du capteur</p> <p>Vérifier le fonctionnement du capteur. S'il est abîmé, le remplacer.</p> <p>Vérifier la position du capteur et de l'aimant sur le barbotin et la distance entre les deux (3 mm).</p> <p>Vérifier le fonctionnement de l'installation électrique ou du guindeau.</p>

	<p>La tension d'alimentation de l'instrument est inférieure à 10V.</p>	<p>Vérifier l'état de charge de la batterie ou le fonctionnement de l'installation électrique.</p>
	<p>Le cercle avec le point d'exclamation en haut indique que la centrale ne peut pas communiquer par radio. Chaque manœuvre est interrompue.</p>	<p>Vérifiez que le récepteur est allumé ; si c'est le cas, essayez d'effectuer la procédure d'appairage radio entre l'émetteur et le récepteur.</p>

## Garantie

Nos produits sont certifiés contre les éventuels défauts de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat (le ticket de caisse ou autre preuve d'achat feront foi). La garantie ne comprend pas: pannes et ruptures causées par le transport, interventions effectuées dues à mauvaise installation, pannes causées par emploi erroné de l'appareil. La garantie n'est pas valide en cas d'entretien ou réparation effectuées par des personnes qui ne sont pas autorisées, ou bien avec des rechanges qui ne sont pas originaux. La garantie ne prévoit pas en aucun cas le remplacement total de l'appareil; elle ne concerne que les pièces défectueuses et la manœuvre. Elle ne comprend non plus les frais de transport et les éventuels frais de déplacement. Le Client ne pourra demander aucun remboursement des frais payés.

## Beschreibung

Der Meterzähler **WHC040** erlaubt, einen Anker mit der Anzeige in Metern oder Fuß der abgewickelten Kettenlänge und der Geschwindigkeit zu lichten oder auszuwerfen. Es ermöglicht Ihnen auch, zwei Triebwerke unabhängig voneinander zu steuern.

## Technische Merkmale

<b>Sender</b>	
Anschlussspannung	von 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme	min. 5 mA – max 50 mA
Schutzgrad	IP67
Betriebstemperatur	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Graphisches <i>Display</i>	128 x 128 pixels
Max. erreichbares Maß	999 Meter – 999 Fuß
Abmessungen (mm)	170 x 80 x 50
Gewicht (g)	450
Radiofrequenz	868MHz
<b>Empfänger</b>	
Anschlussspannung	von 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme leer	Max. 50 mA
Schutzgrad	IP66
Betriebstemperatur	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Abmessungen (mm)	150 x 110 x 75
Gewicht (g)	350



**Achtung**

**AUSSCHLIESSLICH AN GLEICHSTROM ANSCHLIESSEN.**

## Allgemeine Hinweise

Der Meterzähler **WHC040** darf nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwendet werden: Antrieb und Anzeige von Metern/Fuß einer von einem Ankerspill abgewickelten Kette. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig.

**Mutwillige Änderungen am Instrument führen zum sofortigen Verfall der Garantie.**

## Komponenten

**Die Packung enthält:**

- Radiometer mit wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterie;
- Befestigungssatz für Funkzähler (1 Halterung mit 2 Schrauben);
- Ladestation zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus;
- Empfänger-Sender-Netzteil;
- Gebrauchsanweisung.

## Installation

Bei einigen Ankerspillmodellen sind Sensor und Magnet bereits installiert (Einrichtung für Meterzähler), deshalb müssen die nachstehenden Arbeitsgänge nicht ausgeführt werden.

### Installation des Magneten im Ankerspill

Das Bohrloch an einem Zahn der Kettennuss - Durchmesser 6,5 mm (~1/4") und Tiefe 8 mm (5/16") – muss an einer Stelle gebohrt werden, an der die Kette nicht durchläuft.

Für das Ankerspill mit Vertikalachse (siehe Fig. 1B) muss die Bohrung im unteren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.

Für das Ankerspill mit Horizontalachse (siehe Fig. 2B) muss die Bohrung im äußeren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.

Es muss zudem überprüft werden, dass der hervorragende Teil des Magneten während der Drehung der Kettennuss die Unterlage oder den Sensor nicht berührt.

Den Magneten mit dem Metallteil in das Bohrloch einsetzen und den geschützten Teil ca. 2 mm vorstehen lassen. Mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen. Der Kleber muss salzwasserbeständig sein.

### Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Vertikalachse

(siehe Fig. 1A – 1B)

Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.

Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Das Teil B mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und in der Höhe so einstellen, dass dieser sich auf gleicher Achse wie der Magnet auf der Kettennuss befindet.

Den Sensor bis ca. 3 mm (~1/8") an den Magnet annähern und mit der Schraube G1 festschrauben. Danach die Schraube G2 anziehen.

### Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit

#### Horizontalachse

(siehe Fig. 2A – 2B – 2C)


Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.

Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Das Teil C mit einer Säge zuschneiden. Der Sensor muss ca. 3 mm (~1/8") vom Magnet entfernt positioniert werden.

Das Teil C mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen.

Mit dem gleichen Kleber den Sensor an das Teil C befestigen.



## Installation des Meterzählers

(siehe Stromlaufplan seite 73/74)




**Achtung**

**VOR DER INSTALLATION DIE BATTERIE IMMER ABKLEMMEN.**

## Anschlüsse

HINTERE 6 POLIGE STECKVERBINDUNG	
PIN	SIGNAL
POS	+ batterie
NEG	- batterie
UP	Steuerung DOWN
DOWN	Steuerung UP
SW-M	Magnetsensor
SW-M	Magnetsensor
BO-L	Steuerung Bow Left
BO-R	Steuerung Bow Right
ST-L	Steuerung Stern Left
ST-R	Steuerung Stern Right
CAN-H	CAN-H (CanOpen)
CAN-L	CAN-L (CanOpen)

## Sensor



## Werkseinstellung des Instruments

Der Meterzähler ist mit einem graphischen *Display* und drei Tasten ausgerüstet: **ON**, **UP** und **DOWN**, **BOW LEFT**, **BOW RIGHT**, **STERN LEFT**, **BOW RIGHT**.


Die Taste **ON** schaltet das *Display* ein und die anderen beiden Tasten frei. Sie wird für den Zugriff zu den Eingabemenüs der Parameter, die Anwahl der zu ändernden Parameter und die Bestätigung der Eingabewerte verwendet. Die Beleuchtung des *Displays* schaltet 15 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl aus.

Die Taste **UP** steuert das Lichten des Ankers und die Taste **DOWN** das Auswerfen. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung. In der Parametereingabephase kann das Menü mit den beiden Tasten durchlaufen und die Änderung der Parameterwerte vorgenommen werden.

Beim Einschalten des Instruments ertönt ein akustisches Signal und ein paar Sekunden lang erscheint die folgende Seite:



Nach Beendigung der Initialisierung erscheint die Hauptseite.



Mit folgenden Angaben:

**ZUSTAND:** Zustand es Instruments und eventuelle Störungen.

**GESCHWINDIGKEIT:** Kettengeschwindigkeit in beiden Richtungen, in Metern oder Fuß pro Minute.

**ZÄHLUNG:** Länge der ausgeworfenen Kette (Metern oder Fuß).

**ÜBERWACHUNG:** Anschlussspannung.

**MAßEINHEIT:** Meter oder Fuß

**ANIMATION:** Eine Kette oder ein Warp wird angezeigt, um die Bewegungsrichtung anzuzeigen

**MODUSWECHSEL:** Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie den Winden- / Warp-Modus ändern

**INTERNER BATTERIESTAND:** zeigt den Ladezustand der internen Batterie der Fernbedienung an. Das Symbol direkt links davon zeigt den Ladevorgang an, wenn der Sender auf die Ladestation gestellt wird.





Beim erstmaligen Einschalten stellt sich das Instrument auf die Werkseinstellungen ein (siehe Tabelle).

Parameter	Defaulteinstellung
Fierenalarm	3.0 Meter
Automatisches Abstieg	Off
BackLight Zeit	15 Sekunden
Maßeinheit	Meter / Zentimeter
Kettenmaß	0.0 Meter
Kettenusskreis	33 cm
Typ sensor	unbekannt
Sprache	Italienisch
Betriebszeit	0
Teilungsfaktor	1

## Winden / Warpen modus

Der HC020-Zähler verfügt über zwei verschiedene Betriebsarten: Windenmodus und Warp-Modus.



Wenn das Instrument eingeschaltet ist, positioniert es sich im Windenmodus, der daher der Standardbetriebsmodus ist: Es ist möglich, die Winde zu bedienen, wobei die Messung der abgesehenen Kettenmeter, die Berechnung der Ankergeschwindigkeit und möglicherweise das Sensorfehlersignal bei Anomalien erhalten werden oder Fehler am Drehzahlsensor, der an Bord der Winde installiert ist.


Im Festmachermodus wird der Festmacher hingegen für normale Andockvorgänge im Hafen aktiviert, ohne jedoch den Drehzahlzählersensor zu lesen. In diesem Modus ändert sich daher die Länge der Kette nicht, die Geschwindigkeit der Kette wird nicht angezeigt und es wird kein Signal zum Status des Sensors gegeben, der nicht tatsächlich verwendet wird, da die Kette stationär ist.

Um von einem Modus in einen anderen zu wechseln, drücken Sie die Taste (EIN) 3 Sekunden lang, um das Symbol für den Moduswechsel aufzurufen:




Wenn es erscheint, lassen Sie die Taste los (EIN) wechselt von Winde zu Festmachen oder umgekehrt.

## Einstellmenü des Meterzählers













<p>Die Taste <b>Ⓜ (ON)</b> für den Zugriff zum Einstellmenü des Instruments sechs Sekunden lang drücken. Auf dem <i>Display</i> erscheint folgende Seite:</p> <p>Mit der Taste <b>⏴ (DOWN)</b> und <b>⏵ (UP)</b> zu den verschiedenen Menüpositionen springen.</p>	
<p>Wenn die zu ändernde Position erreicht ist, die Taste <b>Ⓜ (ON)</b> zur Bestätigung der Auswahl drücken.</p>	
<p>Mit den Tasten <b>⏴ (DOWN)</b> oder <b>⏵ (UP)</b> zu den verschiedenen Parametern springen.</p>	
<p>Wenn der gewünschte Parameter erreicht ist, die Taste <b>Ⓜ (ON)</b> zur Freischaltung der Änderung drücken.</p>	
<p>Je nach Art des Parameter die Taste <b>⏴ (DOWN)</b> und <b>⏵ (UP)</b> benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.</p>	
<p>Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste <b>Ⓜ (ON)</b> bestätigen.</p>	
<p>Mit der Taste <b>⏴ (DOWN)</b> auf die Position <b>Ausgang</b> springen und die Taste <b>Ⓜ (ON)</b> für die Rückkehr zum Einstellmenü nochmals drücken. Auf die gleiche Weise kehrt man zur Hauptseite zurück.</p>	

## Menu Mode de fonctionnement


	
<p>Mit den Tasten <b>⏴ (DOWN)</b> oder <b>⏵ (UP)</b> zu den verschiedenen Parametern springen.</p>	
<p><b>Mode</b> Wählen Sie die Betriebsart :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketten (WND)</li> </ul>	<p>Anwählen mit <b>Ⓜ</b> ⏴ = Ja   ⏵ = Nein</p>

• Winde (TON)	Bestätigen mit 
<b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit 

**Mess-Menü**

	
Mit der Taste  (DOWN) und  (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.	
<b>Massnulleinst</b> Setzt das Kettenmaß auf Null zurück (0.0).	Anwählen mit   = Ja  = Nein Bestätigen mit 
<b>Maßeinheit</b> Auswahl der Maßeinheit: Fuß / Zoll Meter / Zentimeter	Anwählen mit   = Fuß  = Meter Bestätigen mit 
<b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit 

**Menü Funktionen**













	
---	--

Mit der Taste **▽ (DOWN)** und **△ (UP)** zu den verschiedenen Parametern springen.











<p><b>Fierenalarm</b> Die Funktion kann frei geschaltet und das Maß festgelegt werden, bei dem das Ankerspill stoppt. Danach ist nur noch die Tippsteuerung möglich. Einstellwert: OFF, 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5- ... 10.0 (Meter oder Fuß).</p>	<p>Anwählen mit <b>Ⓢ</b> Wert einstellen mit <b>△ ▽</b> Bestätigen mit <b>Ⓢ</b></p>
<p><b>Automatisches Abstieg</b> Schaltet durch Drücken während min. 3 Sek. der Tasten <b>Ⓢ</b> und <b>▽</b> das automatische Auswerfen des Ankers auf das gewünschte Maß frei. Einstellwert: OFF, 1, 2, 3... 25 (Meter oder Fuß).</p>	<p>Anwählen mit <b>Ⓢ</b> Wert einstellen mit <b>△ ▽</b> Bestätigen mit <b>Ⓢ</b></p>
<p><b>Fabrikdaten</b> Diese Funktion ermöglicht den Aufruf der ursprünglichen Werkseinstellungen und löscht alle gespeicherten Einstellungen. <b>Diese Steuerfunktion nur bei falscher Programmierung verwenden.</b></p>	<p>Anwählen mit <b>Ⓢ</b> <b>▽ = Ja   △ = Nein</b> Bestätigen mit <b>Ⓢ</b></p>
<p><b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.</p>	<p>Bestätigen mit <b>Ⓢ</b></p>

**Einstellmenü**

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>KONTRAST</b></td> <td><b>3</b></td> </tr> <tr> <td><b>LCD LITCH</b></td> <td><b>5</b></td> </tr> <tr> <td><b>FREIZEIT</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> <tr> <td><b>SPRACHE</b></td> <td><b>ITA</b></td> </tr> <tr> <td><b>AUSGANG</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETER		<b>KONTRAST</b>	<b>3</b>	<b>LCD LITCH</b>	<b>5</b>	<b>FREIZEIT</b>	<b>30</b>	<b>SPRACHE</b>	<b>ITA</b>	<b>AUSGANG</b>	
PARAMETER													
<b>KONTRAST</b>	<b>3</b>												
<b>LCD LITCH</b>	<b>5</b>												
<b>FREIZEIT</b>	<b>30</b>												
<b>SPRACHE</b>	<b>ITA</b>												
<b>AUSGANG</b>													
<p>Mit der Taste <b>▽ (DOWN)</b> und <b>△ (UP)</b> zu den verschiedenen Parametern springen.</p>													
<p><b>LCDKontrast</b> Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren des Kontrasts des Displays frei geschaltet werden.</p>	<p>Anwählen mit <b>Ⓢ</b> Wert einstellen mit <b>△ ▽</b> Bestätigen mit <b>Ⓢ</b></p>												

<p><b>LCD Litch</b> Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren der Lichtstärke des <i>Displays</i> frei geschaltet werden.</p>	<p>Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit </p>
<p><b>BackLight Zeit</b> Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, während der das <i>Display</i> nach dem letzten Steuerbefehl beleuchtet bleibt (Default-Wert 30 Sekunden).</p>	<p>Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit </p>
<p><b>Sprache</b> Die Sprache des <i>Displays</i> kann ausgewählt werden: Italiano, English, Français, Deutsch, Español</p>	<p>Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit </p>
<p><b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.</p>	<p>Bestätigen mit </p>



### Menü Sensorkalibrierung

<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">SENSOR</th> </tr> <tr> <th>SENSOR</th> <th>STD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KETTENUS</td> <td>33.0</td> </tr> <tr> <td>TEILUNGS.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUSGANG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SENSOR		SENSOR	STD	KETTENUS	33.0	TEILUNGS.	1	TEST		AUSGANG	
SENSOR													
SENSOR	STD												
KETTENUS	33.0												
TEILUNGS.	1												
TEST													
AUSGANG													
<p>Mit der Taste  (<b>DOWN</b>) und  (<b>UP</b>) zu den verschiedenen Parametern springen.</p>													
<p><b>Sensor</b> Hier können Sie den Sensortyp einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard oder 2-Draht (STD)</li> <li>• Elektronisch oder 3-Draht (HAL)</li> </ul>	<p>Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit </p>												
<p><b>Zigeunerumfang</b> In dieser Zeile müssen Sie den Umfang des Zigeuners eingeben (in Zentimetern oder Zoll). Informationen zur Eingabe des korrekten Werts finden Sie im Abschnitt „Gerätekalibrierung“.</p>	<p>Anwählen mit  Wert einstellen mit   Bestätigen mit </p>												
<p><b>Teiler</b> Wenn der Standard-2-Draht-Sensor (STD)</p>													

<p>verwendet wird, muss dieser Wert bei 1 belassen werden. Wenn ein elektronischer Sensor verwendet wird, muss dieser der Anzahl der Sensorimpulse für jede Umdrehung des Barbotins entsprechen. Siehe Abschnitt "Gerätekalibrierung".</p>	<p>Anwählen mit Ⓚ Wert einstellen mit Ⓛ Ⓧ Bestätigen mit Ⓚ</p>
<p><b>Sensor Test</b> Mit dieser Funktion können Sie den korrekten Betrieb des Drehzahlmessersensors überprüfen: Ein Bildschirm mit dem Status des Sensors wird angezeigt: Durch Drehen der Winde muss der Kontakt geschlossen werden, wenn die Mangete in Übereinstimmung mit dem Sensor vorbeifährt, und ihn schließen.</p>	<p>Anwählen mit Ⓚ</p> <div data-bbox="557 427 785 655" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>SENSOR</b></p> </div> <p>Bestätigen mit Ⓚ</p>
<p><b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.</p>	<p>Bestätigen mit Ⓚ</p>

**Menü Überprüfungen**


<div data-bbox="442 938 667 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: auto;"> <p><b>KONTROLLE</b></p> <p><b>LCD TEST</b></p> <p><b>SOFTWARE 1.0</b></p> <p><b>BETRIEBS. 0</b></p> <p><b>AUSGANG</b></p> </div>	
<p>Mit der Taste Ⓧ (DOWN) und Ⓛ (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.</p>	
<p><b>LCD Test</b> Diese Funktion schaltet alle <i>Pixel</i> des <i>Displays</i> zur Überprüfung ein.</p>	<p>Anwählen mit Ⓚ</p>

	Bestätigen mit 
<p><b>Sw. Version</b> Anzeige der <i>Software</i>-Version.</p>	
<p><b>Betriebszeit</b> Anzeige der Betriebsstunden des Ankerspills.</p>	
<p><b>Ausgang</b> Zur Rückkehr in das Einstellmenü.</p>	Bestätigen mit 

### Kalibrierung des Instruments

Auswahl der **MESSEINHEIT** (Meter oder Fuß), die im Menü Messen eingestellt werden kann  
Einstellen des **SENSOR-Typs** (Standard oder Elektronik) im Sensor-Menü

Einstellen des Umfangs des BARBOTIN (in cm oder Zoll) im Menü Sensor: Der einzugebende Wert ist der Umfang am Wicklungspunkt der Kette. Wenn der Wert aus der technischen Dokumentation der Winde nicht bekannt ist, muss die Kettenlänge gemessen werden, die der Zigeuner über seinen gesamten Umfang aufnehmen kann. Diese Messung in Zentimetern (oder Zoll, abhängig von der Maßeinheit) ist der Wert, der in den Parameter BARBOTIN eingegeben werden muss



CIRCONFERENZA BARBOTIN


Einstellen des **DIVIDER** im Menü Sensor: Wenn ein Standardsensor verwendet wird, muss dieser Wert auf 1 gesetzt werden. Wenn ein elektronischer Sensor verwendet wird, muss dieser der Anzahl der Sensorimpulse für jede Umdrehung des Barbotins entsprechen

## Gebrauch

Die Taste **(ON)** zur Aktivierung der Steuerungen und Beleuchtung des *Displays* drücken. Die *Display*-Beleuchtung wird 15 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl ausgeschaltet (änderbare *Default*-Zeitsiehe "Zeit BkLight").

Die Taste **(UP)** steuert das Lichten des Ankers.

Die Taste **(DOWN)** steuert das Auswerfen.



Sobald die Taste (**UP** oder **DOWN**) losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung.

## Maß-Reset

Zum Zurücksetzen der Maß-Zählung die Taste **(ON)** und gleichzeitig die Taste **(UP)** mindestens drei Sekunden lang drücken.

Die Maßzurücksetzung kann auch im **Mess**-Menü durch Anwählen von "**Ja**" in der Zeile **Maßnulleinst** erfolgen.

## Automatisches Auswerfen des Ankers


Diese Funktion muss im Menü **Alarmer und Funktionen** frei geschaltet werden (per *Default* ist die Funktion ausgeschaltet).

"**Autom.Abstieg**" anwählen und den gewünschten Stoppwert des Ankers eingeben. Nach der Eingabe des Masses die Taste **(ON)** und gleichzeitig die Taste **(DOWN)** mindestens drei Sekunden lang drücken. Sobald der Anker in Bewegung ist, die Tasten loslassen.

**Aus Sicherheitsgründen kann das automatische Auswerfen des Ankers durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments unterbrochen werden.**

Wenn eine der Triebwerkstasten gedrückt wird, wird der Triebwerksbildschirm angezeigt; ein Pfeil neben dem Bugstrahlruder und dem sich bewegenden Propellersymbol zeigt an, welches Bugstrahlruder in welche Richtung angetrieben wird.






Um zum Windenbildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach eine der beiden Windenbetriebstasten, Oben oder Unten.


Es ist nicht erlaubt, die beiden Knöpfe eines Triebwerks, die den Motor in entgegengesetzte Richtungen betreiben, gleichzeitig zu drücken, während es möglich ist, die beiden Triebwerke unabhängig in die gleiche Richtung für die Translationsbewegung oder in verschiedene Richtungen für die Drehbewegung zu steuern.



### Aufladen

Stellen Sie den Sender auf die Ladestation: Die Rückseite des Senders muss direkten Kontakt mit der Gummioberfläche der Ladestation haben. Schließen Sie das USB-Kabel an einen mit Strom versorgten USB-Port an. Während der Sender lädt, erscheint das Ladesymbol auf dem Display: 

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn das Ladesymbol verschwindet.

### Betriebsstörungen

MELDUNG	URSACHE	BEHEBUNG
	<p>Während die Taste <b>UP</b> oder <b>DOWN</b> gedrückt wurde, hat das Instrument mehr als 5 Sekunden lang kein Signal vom Magnetsensor erhalten.</p>	<p>Die Stromanschlüsse des Sensors überprüfen.</p> <p>Die Funktionsweise des Sensors überprüfen und diesen eventuell ersetzen.</p> <p>Die Position des Sensors, des Magnets auf der Kettennuss und den Abstand zwischen den beiden (3 mm) überprüfen.</p> <p>Die Funktionsweise der elektrischen Anlage oder des Ankerspills überprüfen.</p>

	<p>Die Anschlussspannung des Instruments ist niedriger als 10V.</p>	<p>Den Ladezustand der Batterie oder die Funktionsweise der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.</p>
	<p>Der Kreis mit dem Ausrufezeichen oben zeigt an, dass das Steuergerät nicht per Funk kommunizieren kann. Jedes Manöver wird unterbrochen. Überprüfen Sie, ob der Empfänger eingeschaltet ist;</p>	<p>Wenn dies der Fall ist, versuchen Sie, den Funkverbindungs Vorgang zwischen dem Sender und dem Empfänger durchzuführen.</p>

### Garantie

Unsere Artikel haben eine Garantie gegen Produktionsfehler von 2 Jahre ab dem Kaufdatum (Kassenbono oder anderer Kaufbeleg). In der Garantie sind nicht enthalten: Störungen oder Beschädigungen durch den Transport, Eingriffe wegen falscher Installation, Störungen durch falscher Anwendung des Apparates. Die Garantie entfällt falls die Reparatur durch von der Firma nicht autorisierte Personen oder mit nicht originalen Ersatzteilen erfolgt. Die Garantie sieht auf keinen Fall den kompletten Ersatz des Apparates. Die Garantie haftet nur für mangelhafte Teile und der relativen Arbeitszeit. Sie deckt nicht den Transport oder die Aufwandsentschädigung. Der Kunde kann keine Erstattung der Unkosten verlangen.

## Descripción

El cuentametros **WHC040** permite zarpar o tirar el ancla con la visualización de los metros o pies de cadena desenrollada y de la velocidad de la misma. También le permite controlar dos propulsores de forma independiente.

## Datos técnicos

<b>Transmisor</b>	
Tensión de alimentación	entre 10 y 30 V DC
Consumo de corriente	mín. 5 mA / máx. 50 mA
Grado de protección	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Monitor gráfico	128 x 128 pixeles
Medición máxima posible	999 metros / 999 pies
Tamaño (mm)	170 x 80 x 50
Peso (g)	450
Frecuencia de radio	868MHz
<b>Receptor</b>	
Tensión de alimentación	entre 10 y 30 V DC
Consumo de corriente en vacío	max 50 mA
Grado de protección	IP66
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Tamaño (mm)	150 x 110 x 75
Peso (g)	350



**Atención**

**ALIMENTAR EXCLUSIVAMENTE CON CORRIENTE CONTINUA.**

## Notas de carácter general

El cuentametros **WHC040** debe ser utilizado para los fines descritos en este manual: accionamiento y visualización de los metros/pies de cadena desenrollados desde un molinete. Cualquier otro uso se considerará como impropio.

**La alteración del instrumento provocará la invalidación inmediata de la garantía.**

## Componentes

Componentes:

- radiómetro con batería de iones de litio recargable;
- kit de fijación del contador radiómetro (1 escuadra con 2 tornillos);
- base de carga para cargar la batería de iones de litio;
- unidad de potencia receptor-transmisor;
- Instrucciones de uso.

## Instalación

**En algunos modelos de torno de ancla el sensor y el imán se encuentran ya instalados (predisposición cuentametros) por lo que no es necesario efectuar las operaciones que se indican a continuación.**

### Instalación del imán en el molinete

Se debe practicar un agujero en un resalte del barbotén de diámetro 6,5 mm (~1/4") y profundidad 8 mm (5/16"). Practicar este agujero en una zona no coincidente con el paso de la cadena.

En el caso de molinetes de eje vertical (véase Fig. 1B), practicar el agujero en la circunferencia inferior del barbotén.

En el caso de molinetes de eje horizontal (véase Fig. 2B), practicar el agujero en la circunferencia externa del barbotén.

Controlar que durante la rotación del barbotén, la parte saliente del imán no golpee ni la base ni el sensor.

Introducir el imán en el agujero por la parte metálica dejando que la parte protegida sobresalga en la medida aproximada de 2 mm. Fijar el imán utilizando un pegamento para metales (cola epoxídica bi-componente) o silicona. El pegamento utilizado debe ser resistente al ambiente marino.

### Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical

(véanse Fig. 1A y 1B)

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.

Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.

Introducir el elem. B, con el sensor magnético, en el soporte A y regular su altura de manera que quede alineado con el imán fijado en el barbotén.

Acercar el sensor de manera que quede a una distancia aproximada de 3 mm (~1/8") respecto del imán y fijarlo apretando el tornillo G1. A continuación, apretar el tornillo G2.

### Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal

(véanse Fig. 2A, 2B y 2C)


Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.

Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.

Mediante una sierra cortar a la medida el elem. C. El sensor debe quedar posicionado aproximadamente a 3 mm (~1/8") respecto del imán.

Introducir el elem. C, con el sensor magnético, en el soporte A y fijarlo utilizando un pegamento para materiales plásticos (cola epoxídica bi-componente) o silicona.

Utilizando el mismo pegamento, fijar el sensor en el elem. C.



## Instalación del cuentametros

(véase esquema eléctrico pagina 73/74)




**Atención**

**DESCONECTAR SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN.**

### Conexiones

CONECTOR TRASERO DE 6 POLOS	
PIN	SEÑAL
POS	+ batería
NEG	- batería
UP	Mando DOWN
DOWN	Mando UP
SW-M	Sensor magnético
SW-M	Sensor magnético
BO-L	Mando Bow Left
BO-R	Mando Bow Right
ST-L	Mando Stern Left
ST-R	Mando Stern Right
CAN-H	CAN-H (CanOpen)
CAN-L	CAN-L (CanOpen)

### Sensor



**Primer encendido**

El cuentametros está provisto de un monitor gráfico y de tres teclas: **ⓘ (ON)**, **⬆ (UP)** y **⬇ (DOWN)**, **⬅ (BOW LEFT)**, **➡ (BOW RIGHT)**, **⬅ (STERN LEFT)**, **➡ (BOW RIGHT)**.

La tecla **ON** enciende el monitor y habilita las dos teclas restantes. Debe utilizarse para obtener acceso a los menús de configuración de los parámetros, para seleccionar los parámetros a modificar y para confirmar los valores incorporados. El monitor se apagará 15 segundos después del último mando dispuesto.

La tecla **UP** manda la subida del ancla mientras que la tecla **DOWN** la bajada. Al soltar cada tecla se interrumpirá la respectiva maniobra. Durante la configuración de los parámetros estas dos teclas permiten desplazarse en el ámbito del menú y modificar los respectivos valores.

Al encenderlo, el instrumento emitirá un sonido y durante algunos segundos aparecerá la siguiente página:



Una vez concluido el procedimiento de inicialización, aparecerá la página principal.

En la que:



**ESTADO:** indica el estado del instrumento así como posibles anomalías.

**VELOCIDAD:** indica la velocidad de la cadena, en subida o bajada, en metros por minuto o en pies por minuto.

**CONTEO:** indica en metros o pies la cantidad de cadena bajada.

**MONITOREO:** indica la tensión de alimentación.

**CAMBIO DE MODO:** este icono aparece cuando cambia el modo de cabrestante / deformación

**ANIMACIÓN:** se muestra una cadena o una deformación para indicar la dirección del movimiento



**NIVEL DE BATERÍA INTERNA:** indica el estado de carga de la batería interna del mando a distancia. El icono inmediatamente a su izquierda indica la carga en curso cuando el transmisor se coloca en su base de carga.

Al efectuar el primer encendido, el instrumento se presentará de la manera configurada en fábrica (véase tabla).

Parámetro	Valor predeterminado
Alarma Subida	3.0 metros
Auto Bajada	Off
Tiempo Iluminación	15 segundos
Unidad de medida	Metros/centímetros
Medida cadena	0.0 metros
Vuelta Molinete	33 cm
Tipo sensor	desconocido
Idioma	Italiano
Tempo Funcionamiento	0
Factor de división	1

## Modo cabrestante / tonelaje

El contador de metros HC020 tiene dos modos de funcionamiento diferentes: modo cabrestante y modo y tonelaje.



Cuando se enciende el instrumento se posiciona en modo cabrestante que es por tanto el modo de funcionamiento estándar: es posible operar el cabrestante obteniendo la medida de los metros de cadena bajada, el cálculo de la velocidad del ancla y posiblemente la señal de error del sensor en caso de anomalías o fallas en el sensor del cuentarrevoluciones instalado a bordo del cabrestante.


En el modo de amarre, en cambio, se activa el amarre para operaciones normales de atraque en puerto pero sin leer el sensor del tacómetro; en este modo, por lo tanto, la longitud de la cadena no varía, la velocidad de la cadena no se muestra y no se da ninguna señal sobre el estado del sensor que no está realmente en uso porque la cadena está estacionaria.

Para cambiar de un modo a otro, presione el botón (ON) durante 3 segundos para que aparezca el icono de cambio de modo:




cuando aparezca, suelte el botón (ON) cambia de cabrestante a amarre o viceversa.


**Menú de configuración cuentametros**

<p>Manteniendo presionada la tecla <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) durante seis segundos, se encenderá el menú de configuración del instrumento. En el monitor aparecerá la siguiente página:</p> <p>Utilizar la tecla <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) para desplazarse entre las opciones del menú.</p>	
<p>Una vez elegida la opción a modificar, presionar la tecla <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) para confirmar la selección efectuada.</p>	
<p>Utilizar la tecla <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) para desplazarse entre los parámetros.</p>	
<p>Una vez elegido un parámetro, presionar la tecla <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) para habilitar la modificación.</p>	
<p>En función del tipo de parámetro, utilizando la tecla <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) será posible reducir/aumentar el valor del mismo o inhabilitar/habilitar la función.</p>	
<p>Una vez efectuada la modificación, presionar la tecla <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) para confirmar.</p>	
<p>Operar con la tecla <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) para situarse sobre la opción <b>Salida</b> y presionar nuevamente la tecla <b>Ⓜ</b> (<b>ON</b>) para retornar al menú de configuración. El mismo procedimiento deberá utilizarse para retornar a la página principal.</p>	













**Menú Modo de Funcionamiento**

	
<p>Utilizar la tecla <b>⏴</b> (<b>DOWN</b>) o <b>⏵</b> (<b>UP</b>) para desplazarse entre los parámetros.</p>	
<p><b>Modo</b> Seleccione el modo de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabrestante (VER)</li> <li>• Tonelaje (TON)</li> </ul>	<p>Seleccionar con <b>Ⓜ</b></p> <p>Incorporar el valor con <b>⏴</b> <b>⏵</b></p> <p>Confirmar con <b>Ⓜ</b></p>




















<p><b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirmar con </p>
--	--

**Menú de medición**






	
<p>Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.</p>	
<p><b>Reseteo Medida</b> Poner en cero el valor de medición de la cadena (0.0).</p>	<p>Seleccionar con    = Sí    = No                  Confirmar con </p>
<p><b>Unidad de medida</b> Se selecciona la unidad de medida: Pies / pulgadas Metros / centímetros</p>	<p>Seleccionar con    = Pies    = Metros                  Confirmar con </p>
<p><b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirmar con </p>














**Menú de funciones**

	
---	--














Utilizar la tecla  ( <b>DOWN</b> ) o  ( <b>UP</b> ) para desplazarse entre los parámetros.	
<p><b>Alarma Subida</b> Es posible habilitar la función y establecer la cuota a la cual el molinete se detiene; después de lo cual es posible operar sólo con el mando por impulsos. Valor programable: OFF, 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5-...10.0 (metros o pies).</p>	<p>Seleccionar con </p> <p>Incorporar el valor con  </p> <p>Confirmar con </p>
<p><b>Auto Bajada</b> Habilita el procedimiento de bajada automática del ancla a la cota programada, con la presión (al menos durante 3 s) de las teclas  y . Valor programable: OFF, 1, 2, 3...25 (metros o pies).</p>	<p>Seleccionar con </p> <p>Incorporar el valor con  </p> <p>Confirmar con </p>
<p><b>Datos de Fábrica</b> Esta función permite convocar los datos originales, incorporados en fábrica, <u>cancelando las configuraciones almacenadas</u>. <b>Usar este mando sólo en caso de programación errónea.</b></p>	<p>Seleccionar con </p> <p> = Sí    = No</p> <p>Confirmar con </p>
<p><b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirmar con </p>








**Menú de configuraciones**

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: black; color: white;">AJUSTES</th> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;"><b>CONTRASTE</b></td> <td style="background-color: black; color: white;"><b>3</b></td> </tr> <tr> <td><b>LIGERA</b></td> <td><b>5</b></td> </tr> <tr> <td><b>TIEMPO</b></td> <td><b>30</b></td> </tr> <tr> <td><b>LENGUAJE</b></td> <td><b>ITA</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALIDA</b></td> <td></td> </tr> </table>		AJUSTES		<b>CONTRASTE</b>	<b>3</b>	<b>LIGERA</b>	<b>5</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>30</b>	<b>LENGUAJE</b>	<b>ITA</b>	<b>SALIDA</b>	
AJUSTES													
<b>CONTRASTE</b>	<b>3</b>												
<b>LIGERA</b>	<b>5</b>												
<b>TIEMPO</b>	<b>30</b>												
<b>LENGUAJE</b>	<b>ITA</b>												
<b>SALIDA</b>													
Utilizar la tecla  ( <b>DOWN</b> ) o  ( <b>UP</b> ) para desplazarse entre los parámetros.													
<p><b>Contraste</b> Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de contraste del monitor.</p>	<p>Seleccionar con </p> <p>Incorporar el valor con  </p> <p>Confirmar con </p>												




<p><b>Iluminación</b> Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de la intensidad luminosa del monitor.</p>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con </p>
<p><b>Tiempo Iluminación</b> Esta función permite programar el tiempo durante el cual el monitor permanece encendido después del último mando lanzado (valor predeterminado 30 segundos).</p>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con </p>
<p><b>Lenguaje</b> Es posible seleccionar el idioma del monitor: Italiano, English, Français, Deutsch, Español</p>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con </p>
<p><b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirmar con </p>




**Menú de calibración sensor**

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th colspan="2">SENSOR</th> </tr> <tr> <th>SENSOR</th> <th>STD</th> </tr> <tr> <td>MOLINETE</td> <td>33.0</td> </tr> <tr> <td>FACTOR D.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALIDA</td> <td></td> </tr> </table>		SENSOR		SENSOR	STD	MOLINETE	33.0	FACTOR D.	1	TEST		SALIDA	
SENSOR													
SENSOR	STD												
MOLINETE	33.0												
FACTOR D.	1												
TEST													
SALIDA													
<p>Utilizar la tecla  (DOWN) o  (UP) para desplazarse entre los parámetros.</p>													
<p><b>Sensor</b> Le permite configurar el tipo de sensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar o 2 hilos (STD)</li> <li>• Electrónico o de 3 hilos (HAL)</li> </ul>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con </p>												
<p><b>Circunferencia gitana</b> En esta fila debes ingresar la circunferencia del Gitano (en centímetros o pulgadas). Para ingresar el valor correcto, consulte el párrafo "Calibración del instrumento".</p>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con   Confirmar con </p>												
<p><b>Divisor</b> Si se utiliza el sensor estándar de 2 hilos</p>	<p>Seleccionar con  Incorporar el valor con  </p>												

<p>(STD), este valor debe dejarse en 1. si se usa un sensor electrónico debe ser igual al número de pulsos del sensor por cada vuelta del barbotín. Ver párrafo "Calibración del instrumento".</p>	<p>Confirmar con </p>
<p><b>Prueba</b> Esta función permite comprobar el correcto funcionamiento del sensor del tacómetro: se muestra una pantalla con el estado del sensor: al girar el cabrestante, el contacto debe cerrarse cuando el mangete pasa en correspondencia con el sensor, cerrándolo.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>SENSOR</b></p>  </div>
<p>Seleccionar con           Incorporar el valor con            Confirmar con </p>	
<p><b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.</p>	<p>Confirmar con </p>


**Menú de verificaciones**

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>CONTROLLER</b></p> <p><b>TEST LCD</b></p> <p><b>SOFTWARE      1.0</b></p> <p><b>TIEMPO F.        0</b></p> <p><b>SALIDA</b></p> </div>	
<p>Utilizar la tecla  (<b>DOWN</b>) o  (<b>UP</b>) para desplazarse entre los parámetros.</p>	
<p><b>Test LCD</b> Esta función enciende todos los <i>pixeles</i> del monitor a fin de efectuar la verificación del mismo.</p>	<p>Seleccionar con </p>

	 Confirmar con 
<b>Version Software</b> Indica la versión del <i>software</i> .	
<b>Tiempo Funcionamiento</b> Indica las horas de funcionamiento del torno.	
<b>Salida</b> Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con 

**Calibración del instrumento**

- Elección de **UNIDAD DE MEDIDA** (metros o pies) que se puede configurar en el menú Medida
- Configuración del tipo de **SENSOR** (estándar o electrónico) en el menú Sensor
- Configuración de la circunferencia del BARBOTIN (en cm o pulgadas) en el menú Sensor: el valor a ingresar es la circunferencia en el punto de enrollamiento de la cadena. Si el valor no se conoce de la documentación técnica del cabrestante, es necesario medir la longitud de la cadena que el gitano puede acomodar a lo largo de toda su circunferencia. Esta medida expresada en centímetros (o pulgadas según la unidad de medida) es el valor que se debe ingresar en el parámetro BARBOTIN



CIRCUNFERENCIA BARBOTIN


- Configuración del DIVISOR en el menú Sensor: si se usa un sensor estándar, este valor debe establecerse en 1 mientras que si se usa un sensor electrónico debe ser igual al número de pulsos del sensor por cada vuelta del barbotin

## Uso

Presionar la tecla **Ⓚ (ON)** para activar los mandos e iluminar el monitor. El monitor se apaga 15 segundos después de lanzarse el último mando (tiempo predeterminado modificable, véase "Tiempo Ilum.").

Presionando la tecla **Ⓛ (UP)** se obtiene la subida del ancla.

Presionando la tecla **Ⓜ (DOWN)** se baja el ancla.



Al soltar cada tecla de mando (**UP** o **DOWN**) se interrumpirá la respectiva maniobra.

## Reseteo de la medición

Para poner en cero el conteo de medición presionar simultáneamente las teclas **Ⓚ (ON)** y **Ⓛ (UP)** al menos durante tres segundos.

La puesta en cero de la medición puede efectuarse también desde el menú **Medición**, seleccionando **"S"** en la línea **Reseteo Medida**.


## Bajada automática del ancla

Esta función debe ser habilitada desde el menú **Alarmas y Funciones** (esta función queda inhabilitada en fábrica).

Seleccionar la línea “Auto Bajada” y programar la cota a la cual el ancla deberá detenerse. Después, presionar de modo simultáneo la tecla **Ⓢ** (ON) y la tecla **Ⓣ** (DOWN) al menos durante tres segundos. Soltar las teclas una vez que el ancla comienza a bajar.

**En todo caso, por razones de seguridad, será posible interrumpir la bajada automática presionando una cualquiera de las teclas del instrumento.**

Cuando se presiona cualquiera de los botones del propulsor, se muestra la pantalla del propulsor; una flecha junto al propulsor y el icono de la hélice en movimiento indica qué propulsor se está impulsando y en qué dirección.




Para volver a la pantalla del cabrestante, simplemente presione cualquiera de los dos botones de operación del cabrestante, Arriba o Abajo.

No se permite presionar simultáneamente los dos botones de un propulsor que operan el motor en direcciones opuestas, mientras que es posible controlar de forma independiente los dos propulsores en la misma dirección para el movimiento de traslación o en diferentes direcciones para el movimiento giratorio.


### Cargando



Coloque el transmisor en la base de carga: la parte posterior del transmisor debe estar en contacto directo con la superficie de goma de la base de carga.

Conecte el cable USB a un puerto USB con alimentación.

Cuando el transmisor se está cargando, el icono de carga aparece en la pantalla: . El proceso de carga se completa cuando desaparece el icono de carga.

### Anomalías de funcionamiento

SEÑAL	CAUSA	REMEDIO
	<p>Mientras se mantiene presionada la tecla <b>UP</b> o <b>DOWN</b> el instrumento no recibe ninguna señal proveniente del sensor magnético durante un lapso superior a 5 segundos.</p>	<p>Controlar las conexiones eléctricas del sensor.</p> <p>Controlar el estado del sensor y sustituirlo en caso de estar averiado.</p> <p>Controlar la posición del sensor, del imán en el barbotén y la distancia entre ambos (3 mm).</p> <p>Controlar el funcionamiento del</p>

		sistema eléctrico o del molinete.
	<p>La tensión de alimentación del instrumento es inferior a 10 V.</p>	<p>Controlar el nivel de carga de la batería o el funcionamiento del sistema eléctrico.</p>
	<p>El círculo con el signo de exclamación en la parte superior indica que la unidad de control no puede comunicarse por radio. Cada maniobra se interrumpe.</p>	<p>Verifique que el receptor esté encendido; si es así, intente realizar el procedimiento de emparejamiento de radio entre el transmisor y el receptor.</p>


**Garantía**

Nuestros artículos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación pro 2 años a partir de la fecha de compra (servirá de constancia el recibo fiscal u otra prueba de compra). No están incluidas en la garantía: averías y roturas causadas por el transporte, intervenciones efectuadas por problemas causados por errónea instalación, averías causadas por uso inapropiado del aparato. La garantía caduca en la hipótesis de mantenimiento o reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por la empresa o ejecutadas con aplicación de repuestos no originales. La garantía no prevé en ningún caso la completa sustitución del aparato. La garantía se refiere exclusivamente a la sustitución de repuestos defectuosos y correspondiente mano de obra. No comprende el transporte o los gastos de traslado. El Cliente no podrá pretender ningún reembolso por los gastos sostenido.




# SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DRAWING

## Sensore magnetico reed (2 fili) / Reed magnetic sensor (2 wires)



# SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DRAWING

## Sensore magnetico elettronico (3 fili) / Electronic magnetic sensor (3 wires)







**MZ ELECTRONIC S.R.L.**

[www.mzelectronic.it](http://www.mzelectronic.it)  
e-mail: [info@mzelectronic.it](mailto:info@mzelectronic.it)