

## Bedienungsanleitung

**Adeco 2-Komponenten Reparaturset zur dauerhaften Reparatur von Schlauchbooten aus PVC, Hypalon Vinyl oder ähnlichen Materialien.**

Inhalt: 2 große Flicker 14x21cm, 1 Dose Kleber 125g, 1 Flasche Härter 10ml, 1 Flasche Reiniger 10ml, 1 Pinsel, ein Schleifpapier (nur bei Hypalon/Neopren mit der Nummer: 44940)

- Als erstes ist es empfehlenswert, wenn Sie die Fläche leicht mit einem Schleifpapier aufrauen, wenn dies im Haushalt vorhanden ist. (Körnung: 80/100)
- Beide Seiten müssen gründlich mit dem beiliegenden Reiniger (264) gereinigt werden (Zu Not: verdünntes Aceton)
- Danach müssen Sie die entsprechende Menge Basis (ADEGRIP PVC) mit dem Härter (ATTIVATORE) in einem Verhältnis 1:10 (10% Härter) mischen.  
**Wichtig:** rühren Sie das Gemisch gut um, sodass die beiden Komponenten zusammen reagieren können!
- Die Mischung auf beide Teile aufstreichen, 20 Minuten trocknen lassen und erneut aufstreichen.
- Nach 10 Minuten beide Seiten mit warmer Luft oder infrarot Licht anwärmen, die Teile zusammenfügen und vorsichtig mit einem Stück Holz o.ä. anpressen.  
Tipp: Sie können auch einen handelsüblichen Föhn verwenden!
- Sie müssen mindestens 48 Stunden warten bis es gebrauchsfertig ist.

